



Betriebsanleitung Deutsch

Analysenmesssystem **Protos 3400(X)**

Systemkomponenten FRONT und BASE

Modulares Messsystem für die Flüssigkeitsanalyse und die Bestückung mit maximal 3 Mess- und Kommunikationsmodulen



Aktuelle Produktinformation: www.knick.de

Garantie

Innerhalb von 3 Jahren ab Lieferung auftretende Mängel werden bei freier Anlieferung im Werk kostenlos behoben. Sensoren, Armaturen und Zubehör: 1 Jahr.

©2014 Änderungen vorbehalten

Rücksendung im Garantiefall

Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall das Service-Team. Senden Sie das Gerät gereinigt an die Ihnen genannte Adresse. Bei Kontakt mit Prozessmedium ist das Gerät vor dem Versand zu dekontaminieren/desinfizieren. Legen Sie der Sendung in diesem Fall eine entsprechende Erklärung bei, um eine mögliche Gefährdung der Service-Mitarbeiter zu vermeiden.



Entsorgung

Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von "Elektro/Elektronik-Altgeräten" sind anzuwenden.

Warenzeichen

In dieser Bedienungsanleitung werden nachfolgend aufgeführte Warenzeichen ohne nochmalige spezielle Auszeichnung verwendet

 $\label{eq:calcheck} Call Check ``, Calimatic ``, Protos ``, Sensocheck ``, Sensoface ``, Service Scope ``, Unical ``, Vari Power ``, Ceramat ``, Senso Gate ``, Com Fu ``$

eingetragene Warenzeichen der Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Deutschland

Memosens[®] eingetragenes Warenzeichen der Firmen Endress+Hauser Conducta GmbH & Co. KG, Deutschland Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Deutschland

Knick

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG Beuckestr. 22 14163 Berlin

Telefon: +49 30 80191-0 Telefax: +49 30 80191-200 Internet: http://www.knick.de

knick@knick.de



Rücksendung im Garantiefall	Garantie	3
Entsorgung 3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8 Lieferumfang 9 Sicherheitshinweise 10 Hinweise zur Inbetriebnahme 11 Konformität mit FDA 21 CFR Part 11 12 Lieferprogramm 13 Gerätesoftware Protos 3400(X): Version A.x 16 Systemübersicht 17 Modulkonzept 19 Kurzbeschreibung: Modul FRONT 20 Kurzbeschreibung: Menüstruktur 21 Kurzbeschreibung: Modul BASE 23 Anschluß der Hilfsenergie 24 I. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex) 25 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Xz-Bausteine (Beispiel) 29 Maßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34	Rücksendung im Garantiefall	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8 Lieferumfang 9 Sicherheitshinweise 10 Hinweise zur Inbetriebnahme 11 Konformität mit FDA 21 CFR Part 11 12 Lieferprogramm 13 Gerätesoftware Protos 3400(X): Version A.x 16 Systemübersicht 17 Modulkonzept 19 Kurzbeschreibung 20 Kurzbeschreibung: Modul FRONT 20 Kurzbeschreibung: Menüstruktur 21 Kurzbeschreibung: Modul BASE 23 Anschluß der Hilfsenergie 24 I. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex) 25 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 xz-Bausteine (Beispiel) 29 Maßzeichnungen 30 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34	Warenzeichen	3
Lieferumfang	Entsorgung	3
Sicherheitshinweise 10 Hinweise zur Inbetriebnahme 11 Konformität mit FDA 21 CFR Part 11 12 Lieferprogramm 13 Gerätesoftware Protos 3400(X): Version A.x 16 Systemübersicht 17 Modulkonzept 19 Kurzbeschreibung: 20 Kurzbeschreibung: 20 Kurzbeschreibung: 21 Kurzbeschreibung: 24 Kurzbeschreibung: 24 Modul BASE 23 Anschluß der Hilfsenergie 24 I. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex) 25 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Ex-Bausteine (Beispiel) 29 Maßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 3edienung (Modul FRONT) 34 Menüaruswahl 35 Statusanzeigen im Grafikdisplay 36 Text und Zahlen eingeben 38 </td <td>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</td> <td>8</td>	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Hinweise zur Inbetriebnahme 11 Konformität mit FDA 21 CFR Part 11 12 Lieferprogramm 13 Gerätesoftware Protos 3400(X): Version A.x 16 Systemübersicht 17 Modulkonzept 19 Kurzbeschreibung 20 Kurzbeschreibung: Modul FRONT 20 Kurzbeschreibung: Menüstruktur 21 Kurzbeschreibung: Modul BASE 23 Anschluß der Hilfsenergie 24 I. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex) 25 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Ex-Bausteine (Beispiel) 29 Maßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34		
Konformität mit FDA 21 CFR Part 11 12 Lieferprogramm 13 Gerätesoftware Protos 3400(X): Version A.x 16 Systemübersicht 17 Modulkonzept 19 Kurzbeschreibung 20 Kurzbeschreibung: Modul FRONT 20 Kurzbeschreibung: Menüstruktur 21 Kurzbeschreibung: Modul BASE 23 Anschluß der Hilfsenergie 24 I. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex) 25 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Ex-Bausteine (Beispiel) 29 Maßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüauswahl 35 Statusanzeigen im Grafikdisplay 36 Text und Zahlen eingeben 38 Meßwertanzeige einstellen 39	Sicherheitshinweise	10
Lieferprogramm 13 Gerätesoftware Protos 3400(X): Version A.x 16 Systemübersicht 17 Modulkonzept 19 Kurzbeschreibung 20 Kurzbeschreibung: Modul FRONT 20 Kurzbeschreibung: Menüstruktur 21 Kurzbeschreibung: Modul BASE 23 Anschluß der Hilfsenergie 24 I. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex) 25 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Ex-Bausteine (Beispiel) 29 Maßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüstruktur 34 Menüauswahl 35 Statusanzeigen im Grafikdisplay 36 Text und Zahlen eingeben 38 Meßwertanzeige einstellen 39	Hinweise zur Inbetriebnahme	11
Gerätesoftware Protos 3400(X): Version A.x 16 Systemübersicht 17 Modulkonzept 19 Kurzbeschreibung: Modul FRONT 20 Kurzbeschreibung: Menüstruktur 21 Kurzbeschreibung: Modul BASE 23 Anschluß der Hilfsenergie 24 I. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex) 25 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Ex-Bausteine (Beispiel) 29 Maßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34 Menüauswahl 35 Statusanzeigen im Grafikdisplay 36 Text und Zahlen eingeben 38 Meßwertanzeige einstellen 39	Konformität mit FDA 21 CFR Part 11	12
Systemübersicht 17 Modulkonzept 19 Kurzbeschreibung 20 Kurzbeschreibung: Modul FRONT 20 Kurzbeschreibung: Menüstruktur 21 Kurzbeschreibung: Modul BASE 23 Anschluß der Hilfsenergie 24 I. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex) 25 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Ex-Bausteine (Beispiel) 29 Maßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34 Menüauswahl 35 Statusanzeigen im Grafikdisplay 36 Meßwertanzeige einstellen 39	LieferprogrammLieferprogramm	13
Modulkonzept 19 Kurzbeschreibung 20 Kurzbeschreibung: Modul FRONT 20 Kurzbeschreibung: Menüstruktur 21 Kurzbeschreibung: Modul BASE 23 Anschluß der Hilfsenergie 24 I. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex) 25 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Ex-Bausteine (Beispiel) 29 Maßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüstruktur 34 Menüstruktur 34 Menüauswahl 35 Statusanzeigen im Grafikdisplay 36 Text und Zahlen eingeben 38 Meßwertanzeige einstellen 39	Gerätesoftware Protos 3400(X): Version A.x	16
Kurzbeschreibung: 20 Kurzbeschreibung: Modul FRONT	Systemübersicht	17
Kurzbeschreibung: Modul FRONT 20 Kurzbeschreibung: Menüstruktur 21 Kurzbeschreibung: Modul BASE 23 Anschluß der Hilfsenergie 24 I. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex) 25 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Ex-Bausteine (Beispiel) 29 Maßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüauswahl 35 Statusanzeigen im Grafikdisplay 36 Text und Zahlen eingeben 38 Meßwertanzeige einstellen 39	Modulkonzept	19
Kurzbeschreibung: Menüstruktur 21 Kurzbeschreibung: Modul BASE 23 Anschluß der Hilfsenergie 24 I. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex) 25 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Ex-Bausteine (Beispiel) 29 Maßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüauswahl 35 Statusanzeigen im Grafikdisplay 36 Text und Zahlen eingeben 38 Meßwertanzeige einstellen 39		
Kurzbeschreibung: Modul BASE 23 Anschluß der Hilfsenergie 24 I. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex) 25 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Ex-Bausteine (Beispiel) 29 Waßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüstruktur 34 Menüauswahl 35 Statusanzeigen im Grafikdisplay 36 Text und Zahlen eingeben 38 Meßwertanzeige einstellen 39	Kurzbeschreibung: Modul FRONT	20
Anschluß der Hilfsenergie 24 I. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex) 25 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Ex-Bausteine (Beispiel) 29 Maßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüstruktur 34 Menüauswahl 35 Statusanzeigen im Grafikdisplay 36 Text und Zahlen eingeben 38 Meßwertanzeige einstellen 39		
I. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex) 25 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Ex-Bausteine (Beispiel) 29 Waßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüstruktur 34 Menüauswahl 35 Statusanzeigen im Grafikdisplay 36 Text und Zahlen eingeben 38 Meßwertanzeige einstellen 39	Kurzbeschreibung: Modul BASE	23
2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex) 26 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Ex-Bausteine (Beispiel) 29 Maßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüstruktur 34 Menüauswahl 35 Statusanzeigen im Grafikdisplay 36 Text und Zahlen eingeben 38 Meßwertanzeige einstellen 39		
3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex) 27 Ex-Anschaltung Protos 3400X 28 Ex-Bausteine (Beispiel) 29 Maßzeichnungen 30 Wandmontage, Mastmontage 31 Wetterdach ZU 0548 32 Schalttafel-Montagesatz ZU 0545 33 Bedienung (Modul FRONT) 34 Menüstruktur 34 Menüauswahl 35 Statusanzeigen im Grafikdisplay 36 Text und Zahlen eingeben 38 Meßwertanzeige einstellen 39	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ex-Anschaltung Protos 3400X	, ,	
Ex-Bausteine (Beispiel)	3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex)	27
Maßzeichnungen30Wandmontage, Mastmontage31Wetterdach ZU 054832Schalttafel-Montagesatz ZU 054533Bedienung (Modul FRONT)34Menüstruktur34Menüauswahl35Statusanzeigen im Grafikdisplay36Text und Zahlen eingeben38Meßwertanzeige einstellen39	Ex-Anschaltung Protos 3400X	28
Wandmontage, Mastmontage	Ex-Bausteine (Beispiel)	29
Wetterdach ZU 054832Schalttafel-Montagesatz ZU 054533Bedienung (Modul FRONT)34Menüstruktur34Menüauswahl35Statusanzeigen im Grafikdisplay36Text und Zahlen eingeben38Meßwertanzeige einstellen39		
Schalttafel-Montagesatz ZU 0545		
Bedienung (Modul FRONT)		
Menüstruktur34Menüauswahl35Statusanzeigen im Grafikdisplay36Text und Zahlen eingeben38Meßwertanzeige einstellen39		
Menüauswahl	Bedienung (Modul FRONT)	34
Statusanzeigen im Grafikdisplay36 Text und Zahlen eingeben38 Meßwertanzeige einstellen39	Menüstruktur	34
Text und Zahlen eingeben38 Weßwertanzeige einstellen39		
Meßwertanzeige einstellen39	Statusanzeigen im Grafikdisplay	36
	Text und Zahlen eingeben	38
Softkey-Funktion (Funktionssteuerung)41	•	
	Softkey-Funktion (Funktionssteuerung)	41

Parametrierung dokumentieren	43
Software ProgaLog 3000 (Option) zu Konfigurierung und Dokumentation	45
Konfigurierung mit ProgaLog 3000	45
Konfiguration unter "ProgaLog 3000" erstellen	48
Parametrierung: Bedienebenen	
Parametrierung: Funktionen sperren	50
Funktionssteuerung, Uhrzeit/Datum	51
Meßstelle, Paßzahlen, Optionsfreigabe	52
Logbuch	53
LiefereinstellungLiefereinstellung	53
Sprache, Meßwertanzeige, Blickwinkel	54
Calculation Blocks (Systemsteuerung)	55
Verrechnung vorhandener Meßgrößen zu neuen Meßgrößen Meßgrößen des States der Meßgrößen zu neuen Meßgrößen der Meßgrößen de	55
Calculation Blocks aktivieren	
Übersicht Calculation Blocks	57
Berechnungsformeln	58
Calculation Block parametrieren	59
Parametersätze A, B umschalten	
Stromausgang parametrieren	61
Stromausgänge: Kennlinienverlauf	62
Ausgangsfilter	64
NAMUR-Signale: Stromausgänge	65
NAMUR-Signale: Schaltkontakte	66
Schaltkontakte: Schutzbeschaltung	67
Verwendung Schaltkontakte	68
Schaltkontakte: Sensoface-Hinweise	69
Spülkontakt	70
Symbole in der Meßwertanzeige	71
Grenzwert, Hysterese, Kontakttyp	71
Eingänge OK1,OK2. Pegel festlegen	72
Parametersatz über OK2 umschalten	73
Umschalten Parametersätze (A, B) über den Eingang OK2OK2	73
Aktiven Parametersatz über Schaltkontakt signalisieren	
SmartMedia-Card einsetzen	74

SmartMedia-Card: Typen	75
SmartMedia-Card: Piktogramme im Display	75
Speicherkarte (SW 3400-102 1xx)	75
Software-Update-Karte (Zusatzfunktion SW 3400-106)	75
SmartMedia-Card: Speicherkarte formatieren	76
Dateistruktur einer Speicherkarte	76
Geräteeinstellung speichern / laden	77
Übertragen der kompletten Geräteeinstellung von einem Gerät auf weite	ere
Geräte	
Speicherkarte verwenden	78
Update-Karte formatieren	79
Speicherkarte entnehmen	80
SW 3400-102: ladbare Parametersätze	81
Parametersatz als Datei auf einer Speicherkarte	81
Parametersatz auf die SmartMedia-Card speichern	81
SW 3400-106: Software-Update	83
Wartung	86
Modul BASE: Abgleich der Stromausgänge	87
Diagnosefunktionen	89
Übersicht	89
Sensoface	90
Diagnose aufrufen	91
Meßstellenbeschreibung	91
Logbuch	
SW 3400-104: Erweitertes Logbuch	92
Gerätebeschreibung	93
Modul FRONT	93
Modul BASE	93
Aktuelle Meldungsliste	96
Meldungen	97
Technische Daten Protos 3400	119
Technische Daten Protos 3400X	123
Fachbegriffe	130
Index	135

EU-Konformitätserklärung	141
Menü-Struktur Grundgerät	
Parametrierung der Systemsteuerung	144
SmartMedia-Card Funktionen	144

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das modulare Analysenmeßsystem Protos 3400(X) dient vorzugsweise zum Erfassen und Verarbeiten von elektrochemischen Größen in Flüssigkeiten. Es ist modular aufgebaut und besteht aus dem Netzteil BASE, der Tür FRONT und verschiedenen Meß- und Kommunikationsmodulen.

Typ Protos 3400X ist für Bereiche vorgesehen, die explosionsgefährdet sind und für die Betriebsmittel der Gruppe II, Gerätekategorie 2(1), Gas/Staub erforderlich sind.

Protos 3400(X) ist ein flexibles Meßsystem für kontinuierliche Meßabläufe bei der Flüssigkeitsanalyse. Der modulare Aufbau erlaubt die einfache Anpassung an die Meßaufgabe. Der flexible Einsatz von Steckmodulen macht Meßkombinationen sowie nachträgliche Erweiterungen bzw.

Umrüstungen möglich. Die Meßgrößen richten sich nach den verwendeten Eingangsmodulen. Zur weiteren Verarbeitung der Ausgangssignale stehen Kommunikations-module zur Verfügung. Das robuste Gehäuse (IP 65) gestattet Schalttafel-, Wand- oder Mastmontage. Die Ausführung im hygienisch polierten Edelstahlgehäuse ermöglicht den Einsatz in der Biotechnologie, Pharmaund Lebensmittelindustrie. Die Ausführung im beschichteten Stahlgehäuse – äußerst korrosionsbeständig – wurde für den Einsatz in der chemischen Industrie, in der Umwelttechnik, im Wasser- und Abwasserbereich und für den Einsatz in Kraftwerken entwickelt.

Achtung!

Das Display darf keinesfalls starker, direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C kann die Ablesbarkeit des LC-Displays eingeschränkt sein.

Die Gerätefunktionen sind dadurch nicht beeinträchtigt.

Lieferumfang

- Grundgerät Protos 3400(X) (Module FRONT und BASE)
- Wandmontagesatz
- Prüfzertifikat
- Betriebsanleitung
- CD-ROM mit vollständiger Dokumentation (Deutsch, Englisch, Französisch)
 - Betriebsanleitungen zu allen verfügbaren Modulen inkl. der EU-Konformitätserklärungen
 - Excel-Tabellen zur Aufzeichnung der eigenen Parametersatz-Einstellungen
 - Treiberdateien (Busankopplung)
- bei Ex-Geräten (Protos 3400X): EG-Baumusterprüfbescheinigung (ATEX), FM und CSA inkl. der Control Drawings

Module entsprechend Bestellumfang (alle separat verpackt, mit Installationsanleitung, Prüfzertifikat, EG-Konformitätserklärung)

Sicherheitshinweise

Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Modulares Analysenmeßsystem Protos 3400X

Das modulare Analysenmeßsystem Protos 3400X ist für den Einsatz in bestimmten Umgebungs- und Anwendungsbereichen vorgesehen. Diese sind in der Betriebsanleitung aufgeführt und bestehen aus den Angaben für den Umgebungsbereich, für die Installation und Inbetriebnahme, für den bestimmungsgemäßen Gebrauch (= Verwendung), für die Montage und Demontage, für die Instandhaltung.

Die Einwirkungen von Feuchtigkeit, Umgebungstemperatur, Chemikalien und Korrosion sind zu beachten. Sollte sich aus den Angaben in der Bedienungsanleitung keine eindeutige Beurteilung bezüglich des sicheren Einsatzes ergeben, oder wenn andere Einsatzbereiche als die beschriebenen vorgesehen sind, dann muß die Anwendung mit dem Hersteller geklärt werden. Bedingung für die sichere Anwendung des Gerätes ist die Einhaltung der angegebenen Umgebungs- und Temperaturbereiche.

Bei dem Einsatz des modularen Analysenmeßsystems Protos 3400X müssen die Bestimmungen für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (EN 60079-14) beachtet werden.

Bei Errichtung außerhalb des Geltungsbereiches der Richtlinie 94/9/EG sind die dort gültigen Bestimmungen zu beachten.

Das modulare Analysenmeßsystem Protos 3400X wurde unter Einhaltung der geltenden Europäischen Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt. Die Einhaltung der harmonisierten Europäischen Normen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wird durch die EG-Baumusterprüfbescheinigung bestätigt. Die Einhaltung der Europäischen Richtlinien und Normen wird durch die EG-Konformitätserklärung bestätigt.

Die EG-Konformitätserklärung und die EG-Baumusterprüfbescheinigung sind Teil der Betriebsanleitung.

Eine besondere direkte Gefährdung durch den Einsatz des Betriebsmittels ergibt sich bei Einsatz in dem vorgegebenen Umgebungsbereich nicht.

Sicherheitshinweise

Das Modulare Analysenmeßsystem Protos 3400X darf während des Betriebes kurzzeitig zum Wechsel der SmartMedia-Card geöffnet werden. Die Netzklemmenabdeckung darf nur im spannungslosen Zustand geöffnet werden. **Installation:**

Die Hilfsenergieversorgung muß in der Nähe des Gerätes mit einem Netzschalter in der Gebäudeinstallation zweipolig abschaltbar sein. Dieser



muß die Anforderungen nach EN 60947-1 und EN 60947-3 erfüllen, als Trennvorrichtung für Protos 3400(X) gekennzeichnet sein und durch den Benutzer leicht erreichbar sein.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Achtung!

- Vor Inbetriebnahme ist die Zulässigkeit der Zusammenschaltung mit anderen Betriebsmitteln zu überprüfen.
- Die Inbetriebnahme muß durch vom Betreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden!
- Das Zusammenschalten von Ex- und Nicht-Ex-Komponenten (Gemischtbestückung von Modulen) ist nicht zulässig.

lst ein gefahrloser Betrieb nicht möglich, darf das Gerät nicht eingeschaltet bzw. muß das Gerät vorschriftsmäßig ausgeschaltet und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden. Gründe hierfür sind:

- sichtbare Beschädigung des Gerätes
- Ausfall der elektrischen Funktion
- längere Lagerung bei Temperaturen über 70 °C
- schwere Transportbeanspruchungen

Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, ist eine fachgerechte Stückprüfung nach DIN EN 61010, Teil 1 durchzuführen. Diese Prüfung sollte beim Hersteller im Werk vorgenommen werden.

Konformität mit FDA 21 CFR Part 11

Die US-Amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) regelt in der Richtlinie "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures" die Erzeugung und Verarbeitung von elektronischen Dokumenten im Rahmen pharmazeutischer Entwicklung und Produktion. Daraus lassen sich Anforderungen an Meßgeräte ableiten, die in diesen Bereichen eingesetzt werden. Das modulare Analysenmeßsystem der Serie Protos 3400(X) erfüllt die Anforderungen gemäß FDA 21 CFR Part 11 durch folgende Geräteeigenschaften:

Electronic Signature

Der Zugriff auf die Gerätefunktionen wird geregelt und begrenzt durch die Benutzeridentifikation und individuell einstellbare Zugriffscodes – "Paßzahlen". Eine unbefugte Veränderung der Geräteeinstellungen bzw. Manipulation der Meßergebnisse kann damit verhindert werden. Ein geeigneter Umgang mit diesen Paßzahlen ermöglicht ihren Einsatz als elektronische Unterschrift.

Audit Trail Log

Jede Veränderung der Geräteeinstellung kann automatisch auf der SmartMedia-Card im Audit Trail Log aufgezeichnet und dokumentiert werden. Die Aufzeichnung kann verschlüsselt erfolgen.

Lieferprogramm

Standardausführung

41
51
081
085
)
)
1 (

Lieferprogramm

Ex-Ausführung

Gerät in Ex-Ausführung		BestNr.
PROTOS 3400X S/VPW	Grundgerät, Edelstahlgehäuse mit VariPower-Netzteil	3400X S/VPW
PROTOS 3400X S/24V	Grundgerät, Edelstahlgehäuse mit 24 V Netzteil	3400X S/24V
PROTOS 3400X C/VPW	Grundgerät, Stahl, beschichtet mit VariPower-Netzteil, AC	3400X C/VPW
PROTOS 3400X C/24V	Grundgerät, Standardgehäuse mit 24 V Netzteil, AC/DC	3400X C/24V
PH 3400X-033	Modul: pH (Pfaudler-Sonden)	PH 3400X-033
PH 3400X-035	Modul: pH (ISM-Sensoren)	PH 3400X-035
COND 3400X-041	Modul: Leitfähigkeit	COND 3400X-041
CONDI 3400X-051	Modul: Leitfähigkeit induktiv	CONDI3400X-051
OXY 3400X-067	Modul: Sauerstoff (ISM, Spuren)	OXY 3400X-067
OUT 3400X-071	Modul: Ausgangserweiterung	OUT 3400X-071
COMPA 3400X-081	Modul: Profibus PA	COMPA 3400X-081
COMFF 3400X-085	Modul: Foundation Fieldbus	COMFF 3400X-085
PHU 3400X-110	Modul: Unical-Steuermodul	PHU 3400X-110
PID 3400X-121	Modul: PID-Regler	PID 3400X-121
CO2 3400X-130	Modul: CO2	CO2 3400X-130
FIU 3400X-140	Modul: FIU	FIU 3400X-140
	(Memosens, Unical)	

Lieferprogramm

Zusatzfunktionen und Zubehör

Zusatzfunktionen		BestNr.
KI-Recorder	TAN	SW 3400-001
Puffersätze eingebbar (pH)	TAN	SW 3400-002
ServiceScope (pH)	TAN	SW 3400-004
Toleranzbandrecorder (pH)	TAN	SW 3400-005
Stromkennlinie eingebbar	TAN	SW 3400-006
TK Reinstwasser (Cond)	TAN	SW 3400-008
Konzentrationsbestimmung (Cond)	TAN	SW 3400-009
Gelöstsauerstoffmessung in	TAN	SW 3400-011
kohlensäurehaltigen Getränken ISFET für Modul PH 3400(X)-035	TAN	SW 3400-012
Memosens-Funktionalität für FIU	TAN	SW 3400-012
2. Kanal für FIU 3400(X)-140/141	TAN	SW 3400-014
FIU 3400(X)-140/141: OXY	TAN	SW 3400-015
FIU 3400(X)-140/141: OXY Spuren	TAN	SW 3400-015
5 ladbare Parametersätze	SMARTMEDIA/TAN	SW 3400-102
Meßwertrecorder	SMARTMEDIA/TAN	SW 3400-103
erweitertes Logbuch	SMARTMEDIA/TAN	SW 3400-104
Software-Update	SMARTMEDIA/TAN	SW 3400-106
AuditTrail gem. FDA 21 CFR Part 11	AuditTrail-Card/TAN	SW 3400-107
Zubehör		BestNr.
SmartMedia-Card		ZU 0543
Mastmontagesatz		ZU 0544
Schalttafelmontagesatz		ZU 0545
Wandmontagesatz		ZU 0546
Wetterdach		ZU 0548
Eingangsbuchse für eine Einstabme	Rkette	
oder Glaselektrode mit DIN-Stecker	DACTE	ZU 0160
Eingangsbuchse SMEK für Sensor-Ka	anei mit i koax-i eitiind	ZU 0322

Gerätesoftware Protos 3400(X):

Version A.x


Unterstützte Module (Nicht aufgeführte Module siehe Modul-Betriebsanleitung)

Modul		Softwareversion
PH	3400-031	1.2 - Fertigung eingestellt
PH	3400(X)-032	2.0
PH	3400(X)-033	2.0
PH	3400(X)-035	3.2
COND	3400(X)-041	2.0
CONDI	3400(X)-051	2.0
OXY	3400-061	1.4 - Modul wird nicht mehr unterstützt
OXY	3400(X)-062	2.2
OXY	3400(X)-063	2.2
OXY	3400(X)-065	4.1
OXY	3400(X)-066	4.1
OXY	3400(X)-067	3.1
OUT	3400(X)-071	1.1
COMPA	3400(X)-081	2.2
COMFF	3400(X)-085	1.2
PHU	3400(X)-110	3.0
PID	3400(X)-121	1.1
CO2	3400(X)-130	1.7
FIU	3400X-140, 3400-141	3.3
MS	3400-160	2.1
LDO	3400-170	1.0

Aktuelle Gerätesoftware / Modulsoftware abfragen


Wenn sich das Gerät im Meßmodus befindet:

Drücken der Taste **menu**, Wechsel zum Diagnosemenü.




Systemübersicht


Modulares Analysenmeßsystem Protos 3400(X): Meßmodule und Kommunikationsmodule




Systemübersicht

Modulares Analysenmeßsystem Protos 3400(X): Basisgerät und Steuerungsmodul für Wechselarmaturen







Modulkonzept

Grundgerät, Meßmodul, Zusatzfunktionen.

Protos 3400(X) ist ein ausbaufähiges modulares Analysenmeßsystem. Das Grundgerät (Module FRONT und BASE) verfügt über drei Steckplätze, die vom Anwender mit einer beliebigen Kombination aus Meß- oder Kommunikationsmodulen bestückt werden können. Durch Zusatzfunktionen kann die Softwarefunktionalität des Gerätes erweitert werden. Zusatzfunktionen sind gesondert zu bestellen und werden mit einer gerätebezogenen TAN zur Freischaltung ausgeliefert.

Modulares Analysenmeßsystem Protos 3400(X)



Zusatzfunktionen Aktivierung durch gerätebezogene TAN



Meßmodule

- pH/ORP/Temperatur
- 0₂/Temperatur
- Leitfähigkeit induktiv/Temperatur
- · Leitfähigkeit konduktiv/Temperatur
- Memosens-Sensoren



SmartMedia-CardDatenaufzeichnung

ProgaLog 3000 Windows®-Software zur Parametrierung und Datenauswertung 3 Modulsteckplätze zur beliebigen Kombination von Meß- und Kommunikationsmodulen

Kommunikationsmodule

- OUT (zusätzliche Schalt- und Stromausgänge)
- PID (Analog- und Digitalregler)
- · Profibus PA
- Foundation Fieldbus
- FIU (Funk, Memosens, Unical) (belegt softwareseitig 2 Steckplätze)
- · Sondensteuerung Unical

Dokumentation

Bei Auslieferung liegt dem Grundgerät eine CD-ROM mit der vollständigen Dokumentation bei.


Aktuelle Produktinformationen sowie Betriebsanleitungen zu früheren Softwareständen sind im Internet verfügbar unter www.knick.de.

Kurzbeschreibung

Kurzbeschreibung: Modul FRONT

4 unverlierbare Schrauben

zum Öffnen des Gerätes (*Achtung!* Beim Schließen auf anliegende Dichtung zwischen FRONT und BASE achten, nicht verunreinigen!)



Transflektives LC-Grafikdisplay

(240 x 160 Punkte) weiß hinterleuchtet, hochauflösend und kontraststark.

Meßwertanzeige

Anzeigebedienoberfläche

in Klartext-Menütechnik nach NAMUR-Empfehlungen. Menütexte umschaltbar in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch/ Portugiesisch und Spanisch. Intuitiv erlernbare Menülogik, angelehnt an Windows-Standards.

Nebenanzeigen

2 Softkeys

mit kontextabhängiger Funktionalität.

rote LED

signalisiert Ausfall (an) bzw. Wartungsbedarf/Funktionskontrolle (blinken) entsprechend NE 44.

grüne LED

Spannungsversorgung i.O.

Bedienfeld

3 Funktionstasten (menu, meas, enter) sowie 4 Pfeiltasten zur Menüauswahl und Dateneingabe


5 selbstdichtende Kabelverschraubungen

 $M20 \times 1.5$

für die Zuführung von Spannungsversorgung und Signalzuleitungen

Kurzbeschreibung: Menüstruktur

Die Grundfunktionen: Kalibrierung, Wartung, Parametrierung, Diagnose



auch im Meßmodus über Softkey abrufen

Kurzbeschreibung: Modul FRONT


Blick in das geöffnete Gerät (Modul FRONT)

Slot für SmartMedia-Card

- Datenaufzeichnung
 Die SmartMedia-Card erweitert die
 Kapazität des Meßwertrecorders auf
 > 50000 Aufzeichnungen.
- Parametersatztausch
 5 Parametersätze können auf der SmartMedia-Card abgelegt werden, jeweils 2 davon sind gleichzeitig ins Gerät ladbar und per Fernschaltung umschaltbar.
 Konfigurationen können von einem Gerät auf ein anderes übertragen werden.
- Funktionale Erweiterungen erfolgen durch zusätzliche Softwaremodule, die mit Hilfe von Transaktionsnummern (TAN) freigeschaltet werden.
- Software-Updates

Klemmenschilder der "verdeckten" Module

Im Lieferumfang jedes Moduls befindet sich ein Aufkleber mit der Kontaktbelegung. Dieser sollte an der Innenseite der Front (wie abgebildet) plaziert werden. Damit bleibt die Klemmenbelegung der tiefer steckenden Module sichtbar.



Wechsel des Frontmoduls

Stromversorgungszuleitung und Schutzleiter abziehen. Das Modul FRONT ist durch 90°-Drehung der Halteschrauben des Schwenkscharniers vom Modul BASE trennbar.

Die umlaufende Dichtung

garantiert Schutzgrad IP 65 und ermöglicht Sprühreinigung / Desinfektion. **Achtung!** Nicht verunreinigen!

Kurzbeschreibung: Modul BASE

Blick in das geöffnete Gerät (Modul BASE, 3 Funktionsmodule sind gesteckt)



Modulbestückung

Modulerkennung: Plug & Play. Bis zu 3 Module können beliebig kombiniert werden. Zur Verfügung stehen Eingangsmodule und Kommunikationsmodule.



Hinweis

Das Modul FIU 3400(X)-140/141 erlaubt maximal die Bestückung mit einem zusätzlichen Modul.

Modul BASE

2 Stromausgänge (freie Zuordnung der Meßgröße) und 4 Schaltkontakte, 2 digitale Eingänge. Weitbereichsnetzteil VariPower, 20 ... 265 V AC/DC, in allen gängigen Versorgungsnetzen weltweit einsetzbar.

Netzteile Ausführung Ex:

100 ... 230 V AC oder 24 V AC/DC



Warnung!

Nicht in den Klemmenraum fassen, dort können berührungsgefährliche Spannungen vorhanden sein!

Wichtiger Hinweis zur Verwendung der SmartMedia-Card

Das Einsetzen und Wechseln der SmartMedia-Card darf bei eingeschalteter Hilfsenergie erfolgen. Vor Entnahme einer Speicherkarte ist diese im Menü Wartung zu schließen. Beim Schließen des Gerätes auf saubere, anliegende Dichtung achten.

Anschluß der Hilfsenergie

Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex)



Anschluß der Hilfsenergie (Modul BASE 3400-029, Nicht-Ex)

Das Gerät Protos 3400(X) wird in drei Versionen geliefert. Klemmenschilder und Beschaltung werden nachfolgend dargestellt.

- **1. Modul BASE 3400-029 (Standardausführung Nicht-Ex)** Weitbereichsnetzteil VariPower, 24 (-15 %) ... 230 (+15 %) V AC/DC
- 2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex-Ausführung) Weitbereichsnetzteil VariPower
- 3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex-Ausführung) 24 V Netzteil

1. Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex)

Standardausführung. Nicht für Ex-Anwendungen!

Installationshinweise



Achtung!


- Die Installation des Gerätes darf nur durch ausgebildete Fachkräfte (BGV A 3) unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der Bedienungsanleitung erfolgen.
- Bei der Installation sind die technischen Daten und die Anschlußwerte zu beachten.
- Leitungsadern dürfen beim Abisolieren nicht eingekerbt werden.
- Bei der Inbetriebnahme muß eine vollstängige Konfigurierung durch den Systemspezialisten erfolgen.

Anschluß der Hilfsenergie

Das Weitbereichsnetzteil VariPower ermöglicht den Betrieb des Gerätes mit einer Hilfsenergie im Bereich von 24 (-15 %) ... 230 (+15 %) V AC/DC und ist damit in allen gängigen Versorgungsnetzen weltweit einsetzbar. Die Klemmen sind für Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm² geeignet.

Klemmenschild Modul BASE 3400-029

Standardausführung. Nicht für Ex-Anwendungen! Anschluß der Hilfsenergie. Kontaktbelegung Ein- / Ausgänge.



2. Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex)

Ex-Ausführung mit VariPower-Netzteil

Installationshinweise

Bei dem Einsatz des modularen Analysenmeßsystems Protos 3400X müssen die Bestimmungen für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (EN 60079-14) beachtet werden. Bei Errichtung außerhalb des Geltungsbereiches der Richtlinie 94/9/EG sind die dort gültigen Bestimmungen zu beachten.



Achtung!

- Die Installation des Gerätes darf nur durch ausgebildete Fachkräfte (BGV A 3) unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der Bedienungsanleitung erfolgen.
- Bei der Installation sind die technischen Daten und die Anschlußwerte zu beachten.
- Leitungsadern dürfen beim Abisolieren nicht eingekerbt werden.
- Bei der Inbetriebnahme muß eine vollständige Konfigurierung durch den Systemspezialisten erfolgen.

Anschluß der Hilfsenergie


Das VariPower-Netzteil ermöglicht den Betrieb des Gerätes mit einer Hilfsenergie im Bereich von $100 \dots 230 \text{ V}$ AC (-15 %, +10 %) (EEx em IIC).

Die Klemmen sind für Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm² geeignet.

Klemmenschild Modul BASE 3400X-025/VPW

(Ex-Ausführung mit VariPower-Netzteil)

Anschluß der Hilfsenergie. Kontaktbelegung Ein- / Ausgänge.



3. Modul BASE 3400X-026/24V (Ex)

Ex-Ausführung mit 24 V Netzteil

Installationshinweise

Bei dem Einsatz des modularen Analysenmeßsystems Protos 3400X müssen die Bestimmungen für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (EN 60079-14) beachtet werden. Bei Errichtung außerhalb des Geltungsbereiches der Richtlinie 94/9/EG sind die dort gültigen Bestimmungen zu beachten.



Achtung!

- Die Installation des Gerätes darf nur durch ausgebildete Fachkräfte (BGV A 3) unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der Bedienungsanleitung erfolgen.
- Bei der Installation sind die technischen Daten und die Anschlußwerte zu beachten.
- · Leitungsadern dürfen beim Abisolieren nicht eingekerbt werden.
- Bei der Inbetriebnahme muß eine vollständige Konfigurierung durch den Systemspezialisten erfolgen.

Anschluß der Hilfsenergie


Das Netzteil ermöglicht den Betrieb des Gerätes mit einer Hilfsenergie von 24 V AC (-15 %, +10%) bzw. 24 V DC (-15 %, +20%).

Die Klemmen sind für Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm² geeignet.


Klemmenschild Modul BASE 3400X-026/24V

(Ex-Ausführung mit mit 24 V Netzteil)

Anschluß der Hilfsenergie. Kontaktbelegung Ein- / Ausgänge.




Ex-Anschaltung Protos 3400X



Ex-Bausteine (Beispiel)


	Benennung	Тур	Hersteller
Α	Ventilsteuerbaustein	KFD2-SL-Ex 1.48****	Pepperl + Fuchs
	Ventilsteuerbaustein	MK 72-S17-Ex0/24VDC	TURCK
В	Trennschaltverstärker	KF**-SR2-Ex1.W.**	Pepperl + Fuchs
	Trennschaltverstärker	MK1-22Ex0-R/**	TURCK
С	Trenner ohne Hilfsenergie	IsoTrans° 36A7	Knick

Maßzeichnungen





Wandmontage, Mastmontage

Maßzeichnungen




Wandmontagesatz ZU 0546






Ø 30 ... 65 mm vertikale und horizontale Montage möglich




Mastmontagesatz ZU 0544

Wetterdach ZU 0548


Maßzeichnungen






Schalttafel-Montagesatz ZU 0545

Maßzeichnungen



Bedienung (Modul FRONT)

Menüstruktur



Legende:

- 1) Taste menu führt zur Menüauswahl
- 2) Taste meas führt zurück zur Messung
- 3) Mit Pfeiltasten Menügruppe auswählen
- 4) Mit enter bestätigen, Paßzahl eingeben
- 5) Weitere Menüpunkte werden angezeigt
- 6) Ausgewählte Funktionen des Diagnosemenüs lassen sich auch im Meßmodus über Softkey abrufen (Seite 39)

Menüauswahl

Modul FRONT


Nach dem Einschalten durchläuft das Gerät zunächst eine interne Testroutine und stellt dabei automatisch fest, welche Module gesteckt sind. Danach befindet sich das Gerät im Meßmodus (S. 39).

- Meßwertanzeige einstellen (7) S. 40
- Nebenanzeigen/Softkeys (8) S. 41



Die Menüauswahl

- 1) Taste **menu** führt zur Menüauswahl
- 2) Taste **meas** führt zurück zur Messung







(Menüauswahl)

Mit Hilfe der Pfeiltasten (3) wird die gewünschte Menügruppe gewählt, mit enter (4) wird die Auswahl bestätigt. Eine Übersicht der Menüstruktur gibt die Abbildung auf Seite 34.


Statusanzeigen im Grafikdisplay

Piktogramme

Die Klartext-Bedienoberfläche wird durch Piktogramme ergänzt, die Hinweise zum Betriebszustand geben:

HOLD

Der Betriebszustand "HOLD" ist aktiv (NAMUR-Kontakt "HOLD" (Funktionskontrolle); im Lieferzustand ist das beim Modul BASE der Kontakt K2 (Arbeitskontakt). Das kann bei Bedarf anders eingestellt werden – die Kontakte K2 ... K3 sind frei programmierbar. Die Stromausgänge verhalten sich entsprechend den Voreinstellungen in der Parametrierung (einstellbar sind: letzter Meßwert, fix, 22 mA).



Bediensicherheit

Zur Wahrung der erhöhten Bediensicherheit verfügt das Gerät über drei Bedienebenen:

- Spezialistenebene
 Zugriff auf sämtliche Geräteparameter.
 Einstellungen können für den Zugriff aus der Betriebsebene gesperrt werden.
- Betriebsebene
 Zugriff auf alle in der Spezialistenebene
 freigegebenen Einstellungen. Gesperrte
 Einstellungen erscheinen grau und können
 nicht verändert werden.
- Anzeigeebene Anzeige aller Einstellungen. Keine Änderungsmöglichkeit.

Display	Erläuterung der Piktogramme im Display
∄ ism	Gerät befindet sich im Meßmodus, angeschlossen ist ein ISM-Sensor
	Gerät befindet sich im Kalibrier-Modus. Betriebszustand HOLD ist aktiv.
M A	Gerät befindet sich im Wartungs-Modus. Betriebszustand HOLD ist aktiv.
	Gerät befindet sich im Parametrier-Modus. Betriebszustand HOLD ist aktiv.
⊘ _{dlag}	Gerät befindet sich im Diagnose-Modus
NAMUR-Signale ※ 증	HOLD. Der NAMUR-Kontakt "HOLD" ist aktiv, (Lieferzustand: Modul BASE, Kontakt K2, Arbeitskontakt). Stromausgänge wie parametriert: • aktueller Meßwert: der aktuelle Meßwert erscheint am Stromausgang • letzter Meßwert: der zuletzt gemessene Meßwert wird am Stromausgang gehalten • fix 22 mA.: der Stromausgang liefert 22 mA Ausfall. Der NAMUR-Kontakt "Ausfall" ist aktiv (Lieferzustand: Modul BASE, Kontakt K4, Ruhekontakt). Abruf auslösender Meldung: Diagnosemenü/Meldungsliste Wartung. Der NAMUR-Kontakt "Wartungsbedarf" ist aktiv (Lieferzustand: Modul BASE,
2 %	Kontakt K2, Arbeitskontakt). Abruf auslösender Meldung: Diagnosemenü/Meldungsliste
▼ 本	Grenzwertanzeige: unterer bzw. oberer Bereich überschritten
T*	Eine SmartMedia-Card vom Typ "Speicherkarte" befindet sich im Gerät. Die Karte ist geschlossen und kann entnommen bzw. im Menü Wartung freigeschaltet werden.
me	Eine freigeschaltete SmartMedia-Card vom Typ "Speicherkarte" befindet sich im Gerät. Während einer Datenaufzeichnung blinkt der Punkt im Piktogramm. Beachten Sie: Vor Entnahme der SmartMedia-Card im Menü Wartung "Speicherkarte schließen".
SHE UP	Eine SmartMedia-Card vom Typ "Update-Karte" befindet sich im Gerät. Sie können die aktuelle Gerätesoftware sichern bzw. ein Software-Update von der SmartMedia-Card ausführen. Überprüfen Sie nach erfolgtem Update die Parametrierung.
EDA	Eine SmartMedia-Card vom Typ "Speicherkarte nach FDA 21 CFR Part 11" befindet sich im Gerät. Dient zur lückenlosen Protokollierung aller Bedienabläufe (SW SW 3400-107).
98999 •808•	Erscheint im Klartextdisplay, wenn die Kontrolle des Gerätes über PROFIBUS PA erfolgt. Nur in Zusammenhang mit BUS-Modul. Bei Foundation Fieldbus andere Darstellung.
	Bezeichnet den Modulsteckplatz (1, 2 oder 3) und ermöglicht so die eindeutige Zuordnung der Anzeige von Meßwerten/Parametern bei gleichen Modultypen
<u>■</u> B	Anzeige des aktiven Parametersatzes (Im Gerät sind die Parametersätze A und B vorhanden; durch Zusatzfunktionen und SmartMedia-Card sind bis zu 5 weitere möglich)


Text und Zahlen eingeben

Modul FRONT

Die Ziffernposition mit den Pfeiltasten links/rechts auswählen, dann mit **oben/unten** die Ziffer bzw. den Buchstaben eingeben. Mit **enter** bestätigen.

Beispiel: Meßstellen-Nummer eingeben

- Menüauswahl aufrufen (**menu**)
- · Parametrierung auswählen
- · Spezialistenebene, Paßzahl eingeben
- Auswahl Meßstellen-Nummer:



Meßwertanzeige einstellen

Modul FRONT

Menüauswahl: Parametrierung/Modul FRONT/Meßwertanzeige

Die Taste **meas** führt aus jeder Menüebene heraus direkt zur Messung. (Wird **meas** mehrfach gedrückt, werden – falls parametriert – Sonderfunktionen wie der Meßwertrecorder oder der KI-Recorder ein- bzw. ausgeblendet). Alle von den Modulen gelieferten Meßgrößen können angezeigt werden. Das Einstellen der Meßwertanzeige wird im folgenden beschrieben.



Meßwertanzeige

Typische Meßwertanzeige (Meßmodule pH, Cond)


Nebenanzeigen

Je nach Modulbestückung können mit Hilfe der Softkeys zusätzlich anzuzeigende Werte ausgewählt werden, darunter auch Datum und Uhrzeit (S. 41).

Softkeys

Die Softkeys erlauben die Auswahl zusätzlich anzuzeigender Werte. Darüber hinaus können als "Favoriten" gesetzte Diagnosefunktionen aufgerufen werden (S. 42).

Falls erforderlich, kann auch der Parametersatz über einen Softkey gewechselt werden (S. 42). Die Softkeys erhalten darüber hinaus -selbsterklärende- kontextsensitive Funktionen, z.B. bei aktivem Meßwertoder KI-Recorder.



Softkey-Funktion (Funktionssteuerung)

Modul FRONT

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung

Im Meßmodus können die **Softkeys (1)** zum Steuern von Funktionen verwendet werden. Die eindeutige Zuordnung erfolgt in der <u>Matrix Funktionssteuerung (Abb.)</u> (Parametrierung/Systemsteuerung).

Softkeys, die keiner Funktionssteuerung zugewiesen wurden, dienen automatisch zur Selektion der Nebenanzeigen.

Nebenanzeige (2)


Hier erfolgt die Anzeige zusätzlicher Werte im Meßmodus. Auswahl durch Druck auf den zugeordneten Softkey. Immer aktiv. Zur Verfügung stehen die von den Modulen (und Calculation Blocks) gelieferten Meßgrößen, zusätzlich Datum und Uhrzeit.

Favoriten-Menü

Ausgewählte Diagnosefunktionen können aus dem Meßmodus heraus sofort über einen Softkey abgerufen werden. Die Auswahl von Favoriten wird auf der folgenden Seite (S. 42) erklärt.

Weitere Funktionen, die über die Softkeys steuerbar sind:

- Parametersatz
- KI-Recorder Start/Stop
- · Sondensteuerung Unical





Beispiel:


Die Auswahl "Parametersatz" soll mit dem zugeordneten "Softkey links" erfolgen:

Softkey-Funktion einstellen:

Mit Hilfe der Pfeiltasten das Steuerelement ("Softkey links") wählen, dann die Funktion "ParSet". Anschließend mit Softkey "Verbinden" markieren und mit **enter** bestätigen.

Funktion freigeben:

Mittels Softkey "Trennen", mit **enter** bestätigen.



Hinweis:

Wenn einem der beiden Softkeys die Funktion "Favoriten-Menü" zugewiesen wurde, können als "Favorit" gesetzte Diagnosefunktionen im Meßmodus direkt aufgerufen werden.

Parametrierung dokumentieren

Im Interesse hoher Anlagen- und Gerätesicherheit laut GLP müssen Sie alle Parametersatzeinstellungen am Gerät nachvollziehbar dokumentieren. Dazu steht Ihnen eine Excel-Datei auf CD-ROM (im Lieferumfang des Grundgerätes oder als Download unter www.knick.de) zum Eintragen der Parametereinstellungen zur Verfügung.



Abb.: Downloadbereich unter www.knick.de

Die Excel-Datei enthält zu jedem Modul ein Datenblatt mit den Werten der Parametersätze Werkseinstellung, Parametersatz A und Parametersatz B. Tragen Sie Ihre Parametersatz-Einstellungen als Parametersatz A oder B ein. Die in der Tabelle grau hinterlegten Felder unter Parametersatz B können Sie nicht verändern, da es sich um sensorspezifische Werte handelt, die nicht der Parametersatzumschaltung unterliegen. Hier gelten die unter Parametersatz A eingetragenen Werte.

Parametrierung dokumentieren

A	В	С	D	E	F	
1						
2 1.	Meßstelle:				Zugriff über Menüpunkt:	
3	Protos 3400					
4 1.1.	parametriert am / von:					
5	i					
6						
7 2.	Gerätebeschreibung	Hardware	Software	Seriennummer	Diagnose / Gerätebeschreibung	
8 2.1.	Bedienfront 3400-011 :				Diagnose / Gerätebeschreibung / Front	
9 2.2.	Modul Base 3400-021:				Diagnose / Gerätebeschreibung / BASE	
10 2.3.	Modul Steckplatz [1] :				Diagnose / Gerätebeschreibung / I	
11 2.4.	Modul Steckplatz [II] :				Diagnose / Gerätebeschreibung / II	
12 2.5.	Modul Steckplatz [III] :				Diagnose / Gerätebeschreibung / III	
13						
14						
15	Modul FRONT					
16 3.	Modul FRONT Einstellungen	Werkseinstellung	Parametersatz A	Parametersatz B		
17 3.1.	Sprache:	Deutsch			Parametrierung (Spezialist) / Modul FRONT	
18					****	
19 3.1.1	Meßwertanzeige:					
20	Hauptanzeige	2 Hauptmeßwerte			Parametrierung (Spezialist) / Modul FRONT / Meßwertanzeige	
21	Hauptmeßwert (Modul/Wert):	modulabhängig				
22	Hauptmeßwert (Modul/Wert):	modulabhängig				
23	Anzeigeformat (pH)	хх.хх рН				
24	Blickwinkel	Mitte				
25						
26 3.3.	Nebenanzeige				Einstellung erfolgt über Softkeys, wenn in Matrixfunktionssteuerung parametrie	
27	Anzeigewert, links					
28	Anzeigewert, rechts					
29	11.0	0 -1 01410400400				
30 3.4	Meßwertrecorder:	Option SW3400-103			Parametrierung (Spezialist) / Modul FRONT / Meßwertrecorder	
31 32	Zeithasis (t / Pixel) Zeitlupe (10x)	1 min				
32	Min / Max anzeigen	Aus Ein				
34 3.4.1	Kanal 1: Meßgröße	modulabhängig				
35 3.4.1	Anfang	D.OD				
36	Ende	14.00				
37 3.4.2	Kanal 2: Meßgröße	modulabhängig				
38	Anfang	-50.0				
39	Ende	150.0				
40						
41 3	KI-Recorder:	Option SW3400-001	L		Parametrierung (Spezialist) / Modul FRONT / KI-Rrecorder	
4 4 (⊁ H/)	35 Ki-Recorder Oction SW3400-001 Parametrierung (Soezialist) / Modul FRONT / Ki-Rrecorder Protos 3400 / Pro tos 3400 Optionen / Protos 3400 Tabellen / PH 3400-032 / PH 3400-033 / PH 3400-035 / FIU_PH 3400 €					
lereit						

Im Bearbeitungsfenster der Excel-Datei wählen Sie das Datenblatt des Moduls aus, dessen Parametersatz-Einstellungen Sie dokumentieren wollen. Parametrieren Sie das gewählte Modul und tragen Sie die eingestellten Werte in die entsprechenden Felder des Modul-Datenblattes ein.

Achtung!

Display	Während der Parametrierung ist der Betriebszustand "HOLD" aktiv			
HOLD	HOLD. Der NAMUR-Kontakt "HOLD" (Funktionskontrolle) ist aktiv, (Lieferzustand: Modul BASE, Kontakt K2, Arbeitskontakt). Verhalten der Stromausgänge parametrierbar: • aktueller Messwert: der aktuelle Messwert erscheint am Stromausgang • letzter Messwert: der zuletzt gemessene Messwert wird am Stromausgang gehalten • fix 22 mA: der Stromausgang liefert 22 mA			

Software ProgaLog 3000 (Option)

zu Konfigurierung und Dokumentation

Für die komfortable Konfigurierung des Analysenmeßsystems Protos 3400 können Sie die Software ProgaLog 3000 erwerben. Die Bedienoberfläche ist umschaltbar für die Protos-Systemsprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Schwedisch bzw. Portugiesisch. Die Software wird auf einer CD-ROM geliefert und läuft unter Windows® 8 / 7 / XP. Zum Übertragen von Konfigurationsdateien zwischen PC und Protos 3400 ist ein Kartenleser für SmartMedia-Card erforderlich.

Konfigurierung mit ProgaLog 3000

Im Analysenmeßsystem muß eine SmartMedia-Card vom Typ Speicherkarte gesteckt sein. Zunächst werden die Konfigurationsdaten auf die SmartMedia-Card geschrieben. Diese Daten können anschließend durch die Software ProgaLog 3000 ausgelesen und editiert werden.

1. Speichern der Konfigurationsdaten am Protos 3400(X)

Parametrierung/Systemsteuerung/Konfiguration übertragen. Bei "Konfiguration speichern" wird die komplette Geräteeinstellung (mit Ausnahme der Paßzahlen) auf die Speicherkarte geschrieben.

2. SmartMedia-Card schließen und entnehmen

Im Menü "Wartung / Speicherkarte schließen", anschließend entnehmen.

3. SmartMedia-Card unter "ProgaLog 3000" auslesen



Die auf der SmartMedia-Card gespeicherten Konfigurationsdaten können unter der Software ProgaLog 3000 im Menü "Datei / SmartMedia-Card" ausgelesen werden.

Alle Parameter sind nun am PC editierbar. Die bearbeitete Konfigurationsdatei wird auf der SmartMedia-Card gespeichert. Im Anschluß wird die SmartMedia-Card wieder in das Analysenmeßsystem Protos 3400(X) gesteckt.

Abb.: ProgaLog 3000, Menü: Datei

Software ProgaLog 3000

zu Konfigurierung und Dokumentation

4. Konfigurationsdaten unter "ProgaLog 3000" bearbeiten

Nach Laden der Konfigurationsdaten listet die Software die im Gerät vorhandenen Module und alle verfügbaren Konfigurationsparameter auf:





Abb.: ProgaLog 3000, Konfigurationsdaten

Die Parameter werden entsprechend der modularen Gerätestruktur aufgelistet. Alle Konfigurationsparameter (mit Ausnahme der von digitalen Sensoren vorgegebenen "Sensordaten Details") können am PC parametriert werden. Im Anschluß müssen die Daten auf die SmartMedia-Card gespeichert werden.


Software ProgaLog 3000

zu Konfigurierung und Dokumentation

Konfigurieren der Parameter, z. B. Verwendung eines Schaltkontakts:



Bei Fehleingaben wird das betreffende Eingabefeld rot hinterlegt:



5. Konfigurationsdaten auf SmartMedia-Card speichern



6. Laden der Konfigurationsdaten am Protos 3400(X)

Parametrierung/Systemsteuerung/Konfiguration übertragen.


Bei "Konfiguration laden" wird die komplette Geräteeinstellung (mit Ausnahme der Paßzahlen) in das Protos 3400(X) geschrieben.

Software ProgaLog 3000

zu Konfigurierung und Dokumentation

Konfiguration unter "ProgaLog 3000" erstellen

Im Menü "Konfigurator" können Sie ein komplettes Analysenmeßsystem Protos 3400(X) mit bis zu 3 Modulen am PC vorkonfigurieren.




- 1. Wählen Sie im linken Feld aus den Ihnen angebotenen Komponenten des modularen Meßsystems Ihre Konfiguration.
- 2. Übertragen Sie die Auswahl mit Hilfe der Pfeiltaste "Hinzufügen" (-->) bzw. entfernen Sie Komponenten aus der Auswahl mit Symbol (<--).
- 3. Konfigurieren Sie nun das von Ihnen zusammengestellte System.
- Speichern Sie die Konfiguration.
 Sie können z.B. die Konfiguration auf einer im Protos 3400(X) vorformatierten Speicherkarte ablegen und diese dann in Geräten mit gleicher Modulbestückung einlesen.

Parametrierung: Bedienebenen


Anzeigeebene, Betriebsebene, Spezialistenebene

Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv



Parametrierung: Funktionen sperren


Spezialistenebene: Funktionen für die Betriebsebene sperren / freigeben **Hinweis:** Betriebszustand HOLD aktiv



Funktionssteuerung, Uhrzeit/Datum

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung


Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv



Meßstelle, Paßzahlen, Optionsfreigabe

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung


Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv



Logbuch, Liefereinstellung

Parametrierung/Systemsteuerung/Logbuch


Hinweis: Betriebszustand HOLD



Sprache, Meßwertanzeige, Blickwinkel

Parametrierung/Modul FRONT

Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv



Calculation Blocks (Systemsteuerung)


Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Calculation Blocks Verrechnung vorhandener Meßgrößen zu neuen Meßgrößen

Calculation Blocks


Ein Verrechnungsmodul hat zwei Meßmodule mit allen ihren Meßwerten als Eingangswerte. Zusätzlich geht der allgemeine Gerätestatus (NAMUR-Signale) mit ein. Aus den vorhandenen Meßgrößen werden berechnet:

- Ratio (Verhältnis)
- Pass (Durchlaßvermögen)
- · Reject (Rückhaltevermögen) und
- Meßwert-Differenz
- Deviation
- pH-Wert-Berechnung aus Doppel-Leitfähigkeitsmessung Die Ausgangsgrößen stehen dann im System zur Verfügung und können auf die Ausgänge geschaltet werden (Strom, Grenzwerte, Display ...)

Funktionsweise Meßmodul



Funktionsweise Verrechnungsmodul (Calculation Block)



Calculation Blocks aktivieren


Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Calculation Blocks Zuordnung von Meßmodulen zu Calculation Blocks

Zuordnung von Meßmodulen

Bei drei Meßmodulen kann es folgende Kombinationen als Calculation-Blocks geben:

$$\square$$
 + \square , \square + \square , \square + \square

Zwei Calculation Blocks können aktiviert werden.



Übersicht Calculation Blocks

Modulkombinationen, Calculation Block, Meßgrößen

Meßmodul- Kombination	Calculation Block	Vom Calculation Block berechnete Meßgrößen	
pH + pH	Calc pH/pH	Difference Difference Difference	pH ORP °C
Cond + Cond Condl + Condl Cond + Condl	Calc Cond/Cond	Difference Difference Difference Ratio Passage (Pass) Rejection (Reject) Deviation (Deviat)	S/cm Ohm*cm °C S/cm [] S/cm[%] S/cm[%]
Oxy + Oxy	Calc Oxy/Oxy	Difference Difference Difference Difference Difference	%Air %O ₂ g/I ppm °C

Neue Meßgrößen und Signalverarbeitung

Stromausgänge

Alle Stromausgänge können zur Ausgabe der durch die Calculation Blocks gebildeten neuen Meßgrößen parametriert werden

Meßwertanzeige

Alle neuen Meßgrößen sind sowohl als Hauptmeßwert wie auch als Nebenmeßwert darstellbar.

Regler

Regelfunktionen werden nicht unterstützt.


Berechnungsformeln

Modulkombinationen, Calculation Block, Meßgrößen

Meßgröße	Berechnungsformel	Bereich	Meßspanne
Differenz (im Menü wählbar)	DIFF = A - B bzw. DIFF = B - A	Meßgröße	Meßgröße
Ratio (im Menü wählbar)	$RATIO = \frac{A}{B}$	0.00 19.99	0.10
Passage	$PASS = \frac{B}{A} \cdot 100$	0.00 199.9	10 %
Rejection	REJECT= $\left(1 - \frac{B}{A}\right) 100 \%$	-199.9 199.9	10 %
Deviation	DEVIAT= $\left(\frac{B}{A}-1\right)$ 100 %	-199.9 199.9	10 %


pH-Wert-Berechnung aus Doppel-Leitfähigkeitsmessung

Siehe Betriebsanleitung zum Modul COND 3400-041. Prinzip:



Calculation Block parametrieren

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Wahl Calculation Block Festlegen der zu berechnenden Meßgröße




Parametersätze A, B umschalten

Parametrierung/Systemsteuerung/Parametersätze Excel-Tabelle "Parametersatzeinstellungen" unter www.knick.de: Downloads

Parametersätze A, B


Excel-Tabelle "Parametersatzeinstellungen" unter www.knick.de: Downloads. Das Steuerelement zur Umschaltung der Parametersätze (Optokoppler, Softkey oder PROFIBUS) wird festgelegt unter "Parametrierung/Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung". Über einen Schaltkontakt kann signalisiert werden, welcher Parametersatz gerade aktiv ist.



Stromausgänge, Kontakte, OK-Eingänge

Menüauswahl: Parametrierung/Modul BASE

Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv



Zuordnung von Meßwerten: Anfang (4 mA) und Ende (20 mA)

Beispiel 1: Meßbereich pH 0 ... 14

Beispiel 2: Meßbereich pH 5 ... 7

Vorteil: höhere Auflösung im interessierenden Bereich

[mA]

20

[mA]

20

7


[pH]

Stromausgänge: Kennlinienverlauf

Menüauswahl: Parametrierung/Modul BASE


Kennlinie linear

Der Ausgangsstrom folgt der Meßgröße linear.



Kennlinie trilinear

Erfordert die Eingabe zweier zusätzlicher Eckpunkte:




• Hinweis: Kennlinie bilinear

Für eine bilineare Kennlinie werden die Werte für die beiden Eckpunkte (1. Eckpunkt, 2. Eckpunkt) mit gleichen Parametern eingegeben.

Kennlinie Funktion

Nichtlinearer Verlauf des Ausgangsstroms, ermöglicht eine Messung über mehrere Dekaden, z.B. die Messung sehr kleiner Meßwerte mit hoher Auflösung sowie die Messung großer Meßwerte (gering auflösend). Erforderlich: Eingabe des Wertes für 50 % Ausgangsstrom.



Kennlinienformel

Ausgangsstrom (4 ... 20 mA) =
$$\frac{(1+K)x}{1+Kx}$$
 16 mA + 4 mA

$$K = \frac{E + A - 2 * X50\%}{X50\% - A}$$
 $x = \frac{M - A}{E - A}$

A: Anfangswert bei 4 mA

X50%: 50%-Wert bei 12 mA (Ausgangsstrombereich 4 ... 20 mA)

E: Endwert bei 20 mA

M: Meßwert

logarithmische Ausgangskennlinie über eine Dekade:

A: 10 % der maximalen Meßgröße X50%: 31,6 % der maximalen Meßgröße

E: maximale Meßgröße

logarithmische Ausgangskennlinie über zwei Dekaden:

A: 1 % der maximalen Meßgröße X50%: 10 % der maximalen Meßgröße

E: maximale Meßgröße

Ausgangsfilter

Zeitkonstante.

Zeitkonstante Ausgangsfilter

Zur Beruhigung des Stromausgangs kann ein Tiefpaß-Filter mit einstellbarer Zeitkonstante eingeschaltet werden. Bei einem Sprung am Eingang (100 %) steht nach Erreichen der Zeitkonstante am Ausgang ein Pegel von 63 %. Die Zeitkonstante kann im Bereich 0 ... 120 s eingestellt werden. Wird die Zeitkonstante mit 0 s eingestellt, folgt der Stromausgang der Eingangsgröße.

Hinweis:

Das Filter wirkt nur auf den Stromausgang und den Stromwert in der Nebenanzeige, nicht auf das Display, die Grenzwerte bzw. den Regler!



NAMUR-Signale: Stromausgänge

Verhalten bei Meldungen. HOLD, 22 mA-Signal


Verhalten bei Meldungen



Je nach Parametrierung ("Meldungen") nehmen die Stromausgänge einen der folgenden Zustände ein:

- aktueller Meßwert
- letzter Meßwert (HOLD-Funktion)
- fix (22 mA)

Für die gewählte Meßgröße (1. Hauptmeßwert) kann im Fehlerfall ein 22 mA-Signal erzeugt werden.



Meldung bei Überschreitung des Strombereiches

Bei Überschreitung des Strombereiches (< 3,8 mA bzw. > 20,5 mA) wird im Lieferzustand die Meldung "Wartungsbedarf" (Warn) erzeugt.

Diese Voreinstellung kann in der Parametrierung des betreffenden Meßmoduls, Menü "Meldungen" geändert werden.

Um eine Meldung "Ausfall" zu erzeugen, muß die Überwachung der Meßgröße auf "Grenzen variabel" gesetzt werden:

Parametrierung, < Meßmodul>, Meldungen, Grenzen variabel, Ausfall Limit ...

Für die Ausfallgrenzen werden die selben Werte eingestellt wie für den Stromausgang:

Parametrierung, Modul BASE, Ausgangsstrom, Meßgröße Anfang / Ende.

NAMUR-Signale: Schaltkontakte

Ausfall, Wartungsbedarf, HOLD (Funktionskontrolle)

Im Lieferzustand sind die potentialfreien Relaisausgänge des Moduls BASE voreingestellt auf die NAMUR-Signale:

Ausfall Kontakt K4, Ruhekontakt (Meldung Stromausfall)

Wartungsbedarf Kontakt K3, Arbeitskontakt HOLD Kontakt K2, Arbeitskontakt



NAMUR-Signale; Lieferzustand der Kontaktbelegung

- Parametrierung aufrufen, dort weiter:
- Spezialistenebene
- Modul BASE aufrufen (Abb.)
 Für "Wartungsbedarf" und "Ausfall"
 kann jeweils eine Verzögerungszeit parametriert
 werden. Wenn eine Alarmmeldung auftritt, wird der
 Kontakt erst nach Ablauf der Verzögerungszeit aktiv.

Ausfall ist aktiv,

wenn ein parametrierter Wert "Ausfall Limit Hi" oder "Ausfall Limit Lo" überbzw. unterschritten wurde, wenn die Meßbereichsgrenzen des Gerätes überschritten wurden oder bei anderen Ausfallmeldungen. Das bedeutet, daß die Meßeinrichtung nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet oder, daß Prozeßparameter einen kritischen Wert erreicht haben.

Ausfall ist nicht aktiv bei "HOLD" (Funktionskontrolle).

Wartungsbedarf ist aktiv,

wenn ein parametrierter Wert "Warnung Limit Hi" oder "Warnung Limit Lo" über- bzw. unterschritten wurde oder bei anderen Warnungsmeldungen. Das bedeutet, daß die Meßeinrichtung noch ordnungsgemäß arbeitet, aber gewartet werden sollte oder, daß Prozeßparameter einen Wert erreicht haben, der ein Eingreifen erfordert.

Warnung ist nicht aktiv bei "HOLD" (Funktionskontrolle).


HOLD ist aktiv:

- bei der Kalibrierung
- bei der Wartung (Stromgeber, Meßstellen-Wartung)
- bei der Parametrierung in der Betriebsebene und der Spezialistenebene
- während eines automatischen Spülzyklus.

Schaltkontakte: Schutzbeschaltung

Schutzbeschaltung der Schaltkontakte

Relaiskontakte unterliegen einer elektrischen Erosion. Besonders bei induktiven und kapazitiven Lasten wird dadurch die Lebensdauer der Kontakte reduziert. Elemente, die zur Unterdrückung von Funken und Lichtbogenbil-dung eingesetzt werden, sind z.B. RC-Kombinationen, nichtlineare Widerstände, Vorwiderstände und Dioden.



Typische AC-Anwendungen bei induktiver Last

- 1 Last
- 2 RC-Kombination, z.B. RIFA PMR 209
 Typische RC-Kombinationen
 z.B.
 Kondensator 0,1 μF,
 Widerstand 100 Ohm / 1 W
- 3 Kontakt

Achtung!


Die zulässige Belastbarkeit der Schaltkontakte darf auch während der Schaltvorgänge nicht überschritten werden!


Hinweis zu Schaltkontakten

Die Relaiskontakte sind im Lieferzustand auch für kleine Signalströme (ab ca. 1 mA) geeignet. Wenn größere Ströme als ca. 100 mA geschaltet werden, brennt die Vergoldung beim Schaltvorgang ab. Die Relais schalten danach kleine Ströme nicht mehr zuverlässig.

Schaltkontakte

Parametrierung/Modul BASE/Schaltkontakte





Kontaktbelegung: siehe Klemmenschild Modul BASE

Das Modul BASE verfügt über 4 Relaiskontakte (max. Belastbarkeit AC/DC jeweils 30 V / 3 A). Der Kontakt K4 ist vorgesehen für die Ausfall-Meldung. Einstellbar ist das Schaltverhalten (Arbeits- bzw. Ruhekontakt), zusätzlich können Einschalt- bzw. Ausschaltverzögerung parametriert werden.

Lieferzustand der frei verwendbaren Schaltkontakte Modul BASE:


K3:NAMUR-Wartungsbedarf
K2:NAMUR-HOLD (Funktionskontrolle)
K1:Grenzwert

K1-K3 sind parametrierbar ("Verwendung"):

- NAMUR Wartungsbedarf
- NAMUR HOLD
- Grenzwert
- Spülkontakt
- Parametersatz B aktiv
- USP-Ausgang (nur bei COND Modul)
- · KI Rec aktiv
- Sensoface
- Steuerung Alarm


Schaltkontakte: Sensoface-Hinweise

Parametrierung/Modul BASE/Schaltkontakte/Verwendung/Sensoface



Spülkontakt

Parametrierung/Modul BASE/Schaltkontakte/Verwendung/Spülkontakt



Hinweise zum Parametrieren der Funktion "Spülkontakt"


- Eine bestehender Betriebszustand "HOLD" (z.B. während einer Parametrierung) verzögert die Ausführung der Funktion "Spülkontakt"
- Bis zu 3 Spülfunktionen (Kontakte K1 ... K3) können unabhängig voneinander parametriert werden.
- Mehrere Spülfunktionen arbeiten untereinander nicht synchron

Zeitverhalten



Grenzwert, Hysterese, Kontakttyp


Parametrierung/Modul BASE/Schaltkontakte/Verwendung



Grenzwert

Wirkrichtung min

Grenzwert Wirkrichtung max



Symbole in der Meßwertanzeige

Grenzwert überschritten:



Grenzwert unterschritten:



Hysterese

Toleranzbereich um den Grenzwert, in dem noch kein Schaltvorgang ausgelöst wird. Dient dazu, ein sinnvolles Schaltverhalten am Ausgang zu erzielen und kleine Schwankungen der Meßgröße auszublenden (Abb.)


Kontakttvp

Legt fest, ob der aktive Kontakt geschlossen (Arbeit N/O) oder geöffnet ist (Ruhe N/C).

Eingänge OK1,OK2. Pegel festlegen.

Parametrierung/Modul BASE/Eingänge OK1, OK2


Hinweis: Betriebszustand HOLD (Parametrierung: Modul BASE)



Das Modul BASE verfügt über 2 digitale Eingänge OK1, OK2. Über ein Steuersignal können folgende Funktionen (entsprechend der Parametrierung) ausgelöst werden:

- OK1: "Aus" bzw. "HOLD";
- OK2: Auswahl Menü Systemsteuerung/ Matrix Funktionssteuerung. ("Aus", "Parametersatz A/B", Start KI-Recorder")

Der Schaltpegel für das Steuersignal muß parametriert werden: (aktiv 10...30 V bzw. aktiv < 2 V).




Parametersatz über OK2 umschalten

Parametrierung/Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung **Hinweis:** Betriebszustand HOLD (Parametrierung: Module BASE)

Parametersätze

2 komplette Parametersätze (A, B) können im Gerät abgelegt werden. Die Umschaltung der Parametersätze kann über den Eingang OK2 erfolgen. Über einen Schaltkontakt kann signalisiert werden, welcher Parametersatz gerade aktiv ist. In der Meßwertanzeige zeigt ein Symbol den gerade aktiven Parametersatz: Daw.



Hinweis

Die Umschaltung ist nicht wirksam, wenn mit SW 3400-102 auf SmartMedia-Card gearbeitet wird.

SmartMedia-Card einsetzen

Hinweis zum Einsetzen der SmartMedia-Card

Vermeiden Sie elektrostatische Aufladung!

Zum Einsetzen und Wechseln der SmartMedia-Card wird das Gerät geöffnet. Die Hilfsenergie kann eingeschaltet bleiben.

Beim Schließen des Gerätes auf saubere, anliegende Dichtung achten.



Warnung! Nicht in den Klemmenraum fassen, dort können berührungsgefährliche Spannungen vorhanden sein!



1. Öffnen des Gerätes

- Frontseitige Schrauben (4x) lösen
- Modul FRONT nach links aufklappen (innenliegendes Schwenkscharnier)
- Der Schlitz zum Einführen der SmartMedia-Card befindet sich auf der Innenseite des Moduls FRONT

2. SmartMedia-Card einsetzen

- SmartMedia-Card <u>ohne Berühren der</u> <u>Kontaktfläche</u> aus der Verpackung nehmen
- Karte in den Schlitz an der Innenseite des Moduls FRONT einführen





SmartMedia-Card einführen: Das Schild zeigt zum Betrachter

3. SmartMedia-Card entnehmen

- Um Datenverlust zu vermeiden, bitte zunächst das Menü Wartung aufrufen.
- "Speicherkarte schließen" beendet den Software-Zugriff auf die SmartMedia-Card. Die Karte kann anschließend entnommen werden.

SmartMedia-Card: Typen

Vom Hersteller gelieferte SmartMedia-Card-Typen

Ausgeliefert werden vorformatierte SmartMedia-Karten als:


- Speicherkarte (SW 3400-102 ... 1xx)
- Software-Update (SW 3400-106)

SmartMedia-Card: Piktogramme im Display

Sobald die SmartMedia-Card vom Gerät erkannt wird, erscheint auf dem Display ein Symbol in Form einer Speicherkarte:



Speicherkarte (SW 3400-102 ... 1xx)





Für den Datenzugriff gesperrte SmartMedia-Card

(Typ "Speicherkarte")

Um Datenverlust zu vermeiden, müssen Speicherkarten vor der Entnahme aus dem Gerät im Menü "Wartung" geschlossen werden. Das nebenstehende Symbol erscheint auf dem Display. Die Karte kann anschließend entnommen werden. (Eine gesperrte Karte kann im Menü Wartung geöffnet werden.)



Software-Update-Karte (Zusatzfunktion SW 3400-106)


Diese SmartMedia-Karte ist speziell vorformatiert und erlaubt ein Softwareupdate. Dabei wird das bisherige Betriebsprogramm des Gerätes ("Firmware") durch eine neue Version ersetzt. Auf einer Update-Karte können auch ältere Versionen des Betriebsprogramms abgelegt werden. Allgemeine Daten können nicht auf SmartMedia-Karten des Typs "Update-Karte" gespeichert werden. Durch Formatieren einer Update-Karte kann der Typ "Speicherkarte" erzeugt werden (nicht umkehrbar!). Durch das Formatieren wird das Update gelöscht.

SmartMedia-Card: Speicherkarte formatieren

Unterstützt werden folgende Kartentypen: 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB und 128 MB. Lange Dateinamen werden erkannt.

Protos 3400(X) erzeugt Dateinamen im 8.3-Format (8 Zeichen Dateiname, 3 Zeichen programmspezifische Dateinamenerweiterung).

Formatieren einer Speicherkarte



Dateistruktur einer Speicherkarte

Ordner	typ. Dateiname	Bemerkung
BACKUP	BACKUP01.PAR	BACKUP Geräteeinstellung
LOGBOOK	L_YYMM00.TXT	Logbuchdatei,
		YY=Jahr, MM= Monat
PARASET	1.SET	Parametersatz
RECORDER	R_YYMMDD.TXT	Meßwertrecorder-Eintrag,
		YY=Jahr, MM=Monat, DD=Tag

Geräteeinstellung speichern / laden

Parametrierung/Systemsteuerung/Konfiguration übertragen

Speichern / Laden der kompletten Geräteeinstellung

Parametrierung/Systemsteuerung/Konfiguration übertragen.

Bei "Konfiguration speichern" wird die komplette Geräteeinstellung (mit Ausnahme der Paßzahlen) auf die Speicherkarte geschrieben.

Bei "Konfiguration laden" wird die komplette Geräteeinstellung von der Speicherkarte gelesen und programmiert.

Auf der SmartMedia-Card erzeugte BACKUP-Datei: \BACKUP\BACKUP01.PAR

Übertragen der kompletten Geräteeinstellung von einem Gerät auf weitere Geräte

Voraussetzung:

Die Geräte haben die gleiche Hardwarebestückung, alle Module stecken auf identischen Steckplätzen (z.B. PH 3400-035 auf Modulsteckplatz I, COND 3400-041 auf Modulsteckplatz II usw.). Optionen:

Beim "Mastergerät" müssen alle erforderlichen Optionen freigeschaltet sein, bei den "Slave-Geräten" können die Optionen eine Untermenge davon sein. Übertragen werden die Parameter der Optionen, nicht die Option selbst. Wenn nachträglich eine Option an einem "Slave-Gerät" freigeschaltet wird, sind die Parameter dieser Option entsprechend dem "Mastergerät" bereits initialisiert.

- 1) Schreiben Sie die Geräteeinstellung des parametrierten Gerätes auf die SmartMedia-Card:
 - Parametrierung/Systemsteuerung/Konfiguration übertragen/Speichern.
- 2) Wechseln Sie zum Menü Wartung. Wählen Sie "Speicherkarte schließen".
- 3) Entnehmen Sie die SmartMedia-Card. Sie können nun die Geräteeinstellung auf weitere identisch bestückte Geräte übertragen.
- 4) Setzen Sie dazu die die Konfiguration enthaltende SmartMedia-Card in das nächste zu parametrierende Gerät ein. Wählen Sie Parametrierung/Systemsteuerung/Konfiguration übertragen/Laden.
- 5) Wechseln Sie zum Menü Wartung. Wählen Sie "Speicherkarte schließen".
- 6) Entnehmen Sie die SmartMedia-Card.


Speicherkarte verwenden

Parametrierung/Systemsteuerung/Speicherkarte

Menü	Display	Speicherkarte verwenden
Parties in the state of the sta	□ 7.00 pH □ 25.6 °C Systemsteuerung (Spezialist) □ Speicherkarte □ Konfiguration übertragen □ Parametersätze □ Matrix Funktionssteuerung □ Uhrzeit/Datum □ Meßstellenbeschreibung Zurück □ 7.00 pH □ 25.6 °C Speicherkarte (Spezialist) Aufzeichnung Logbuch Aufzeichnung Rekorder Ein Aus Aufzeichnung Rekorder Ein Aus Aufzeichnungsstop □ Karte formatieren Zurück	 Speicherkarte verwenden SmartMedia-Card einsetzen Wechsel zur Menüauswahl Parametrierung, Spezialistenebene Paßzahl eingeben Systemsteuerung: Speicherkarte Bei gesteckter SmartMedia-Card erscheint nebenstehendes Menü. (Der Menüpunkt "Speicherkarte" wird nur angezeigt, wenn eine Karte gesteckt ist). "Speicherkarte wählen", mit enter bestätigen. Die Auswahlmöglichkeiten sind selbsterklärend. Verhalten bei voller Speicherkarte: Fortlaufende Aufzeichnung (Flugschreiber-Prinzip) oder Stop (Kartenwechsel).
	☐ 7.00 pH ☐ 25.6 °C Konfiguration übertragen (Spezialist) Beim Übertragen auf gleiche Modulkonfiguration achten. Konfiguration ————————————————————————————————————	 Konfiguration übertragen Speichern: Aufzeichnung aller Gerätedaten auf die Speicherkarte Laden: Überschreiben aller Gerätedaten mit den Daten der Speicherkarte
	Zurück Speichern	Achtung! Speicherkarte vor Entnahme schließen (Menü Wartung)

Update-Karte formatieren

Parametrierung/Systemsteuerung/Karte formatieren **Hinweis:** Betriebszustand HOLD aktiv




SmartMedia-Card: Karte entnehmen

Wartung/Speicherkarte entnehmen **Hinweis:** Betriebszustand HOLD aktiv

Menü	Display	Speicherkarte schließen
		Achtung! Speicherkarte vor Entnahme schlie- Ben (Menü Wartung) Sonst können Datenverluste entstehen.
maint	T.00 pH T.00	 Speicherkarte entnehmen SmartMedia-Card einsetzen Wechsel zur Menüauswahl Wartung, Speicherkarte "Karte schließen"
	Zurück	Speicherkarte schließen beendet den Software-Zugriff auf die SmartMedia-Card. Muß zum Schutz vor Datenverlusten vor der Entnahme aus dem SmartMedia-Card-Slot ausgeführt werden.

SW 3400-102: ladbare Parametersätze

Parametrierung/Systemsteuerung/Parametersätze **Hinweis:** Zusatzfunktion SW 3400-102 erforderlich.




Parametersatz als Datei auf einer Speicherkarte

Im Ordner "PARASET" abgelegt, typischer Dateiname "1.SET".

SW 3400-102: ladbare Parametersätze

Parametrierung/Systemsteuerung/Parametersätze



SW 3400-106: Software-Update

Für das Software-Update (Zusatzfunktion SW 3400-106) wird vom Hersteller eine speziell formatierte SmartMedia-Card ausgeliefert. Das Gerät ist in der Lage, die eigene Firmware (das Betriebsprogramm) durch die gelieferte neue Version zu tauschen ("Update").

Achtung!

Während eines Software-Updates ist das Gerät nicht meßbereit! Die Parametrierung sollte nach einem Software-Update überprüft werden.



Bei gesteckter Karte erscheint nebenstehendes Symbol im Display. Die Karte erlaubt das Speichern der aktuellen Gerätesoftware auf diese Karte sowie das Laden der neuen Software in das Gerät.


- 1. Sichern Sie die bisher auf dem Gerät installierte Firmware (S. 84)
- 2. Laden Sie das Software-Update wie auf Seite 85 beschrieben.

Hinweis:

Durch Formatieren der Karte kann aus der Update-Karte eine Speicherkarte erzeugt werden (nicht umkehrbar!). Siehe einleitendes Kapitel zur SmartMedia-Card.


SmartMedia-Card: Firmware sichern

Parametrierung/Systemsteuerung/Software-Update/Firmware sichern



SmartMedia-Card: Firmware laden


Parametrierung/Systemsteuerung/Software-Update/Firmware laden



Wartung


Modul BASE

Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv



Wartung

Modul BASE: Abgleich der Stromausgänge **Hinweis:** Betriebszustand HOLD aktiv



Wartung

Modul BASE: Abgleich der Stromausgänge **Hinweis:** Betriebszustand HOLD aktiv




Diagnosefunktionen

Übersicht

Ausgewählte Diagnosefunktionen für das Qualitätsmanagement

Diagnosefunktionen (Qualitätsmanagement, DIN ISO 9000ff)

Im Rahmen des Qualitätsmanagements nach ISO 9000 bietet Protos umfangreiche Diagnose- und Sicherheitsfunktionen, wie beispielsweise die Sensorüberwachung Sensocheck und die CalCheck-Überwachung der Kalibrierbereiche, ein Logbuch zur Aufzeichnung von Funktionsaufrufen, Warnungs- und Ausfallmeldungen unter Angabe von Datum und Uhrzeit. Darüber hinaus stehen zur Verfügung:




2-Kanal-Meßwertrecorder

Kann direkt aus dem Meßmodus heraus aufgerufen werden. Ermöglicht die detaillierte Auswertung von Ereignissen durch Setzen des Cursors auf relevante Meßwerte.



Sensor-Netzdiagramm

(Module PH, OXY, Unical, Sensorverschleiß) Grafische Darstellung der aktuellen Sensorparameter auf dem Display in einem Netzdiagramm – mit Steilheit, Nullpunkt, Bezugsimpedanz, Glasimpedanz, Einstellzeit, Kalibriertimer, Meßablage vom Kalibrierbereich.



ServiceScope


(Module PH)

Darstellung der Störpegel über der Zeit. Ermöglicht die Unterscheidung von Einzelstörungen, periodischen und Breitbandstörungen und trägt so zur Fehlersuche bei. Überschreitet der Störpegel die Ausfall-Grenze, wird zusätzlich eine Meldung generiert.

Sensoface




Sensoface ist eine grafische Anzeige zum Zustand des Sensors – hierzu muß Sensocheck in der Parametrierung aktiviert sein.



Sensocheck - die Sensorüberwachung


Modul	Sensocheck-Funktion
OXY:	Überwachung Membran/Elektrolyt
COND(I):	Hinweise zum Zustand des Sensors
PH/ORP/	automatische Überwachung von Glas-
CO ₂ :	und Bezugselektrode

Die Sensoface-Piktogramme geben Diagnose-Hinweise auf Verschleiß und Wartungsbedarf des Sensors ("freundlich" - "neutral" - "traurig").



Diagnosefunktionen

Informationen zum allgemeinen Status des Meßsystems Menüauswahl: Diagnose - Logbuch



SW 3400-104: Erweitertes Logbuch

Parametrierung/Systemsteuerung/Logbuch

Zusatzfunktion SW 3400-104: erweitertes Logbuch

Das erweiterte Logbuch zeichnet alle Einträge in einer Datei auf. Am Protos sind die letzten 50 Einträge einsehbar. Für jeden Monat wird eine neue Datei erstellt, das Datum ist im Dateinamen kodiert.


Beispiel einer auf der SmartMedia-Card erzeugten Datei:

\LOGBOOK\L_YYMM00.TXT Rekorderdaten vom YYMM
(YY = Jahr, MM = Monat)

Die Aufzeichnung erfolgt als ASCII-Datei mit der Dateiendung .TXT, die einzelnen Spalten sind mit Tabulator (TAB) getrennt. Damit ist die Datei in Textverarbeitungsprogrammen bzw. Tabellenkalkulationen (z.B. Microsoft Excel) lesbar. Eine "Device Info", bestehend aus Gerätetyp, Seriennummer BASE und Meßstellennummer wird immer geschrieben, wenn die Speicherkarte neu in den Karten-Slot eingesetzt wird. Eine Speicherkarte kann somit auch genutzt werden, um die Logbuchdaten mehrerer Geräte zu sammeln. Beispiel:

PROTOS 3400 - Logbook

Time Stamp	Status	Message
<< Protos 3400 - Seria	al 0001760 [DSE K	(L_001] >>
21.04.10	19:08:43	Hilfsenergie Aus
22.04.10	06:02:01	Hilfsenergie Ein
22.04.10	06:09:27	Diagnose aktiv
22.04.10	06:09:36	Messung aktiv
23.04.10	16:45:07 (x)	Ausf Strom I2 > 20 mA
23.04.10	18:43:11	Parametrierung aktiv
23.04.10	18:47:38	Messung aktiv
23.04.10	18:47:38 ()	Ausf Strom I2 > 20 mA
Time stamp: Status	Zeitstempel des Logbucheintrags (x) - Meldung wurde aktiv () - Meldung wurde inaktiv	
Message	Text der Meldung (in der eingestellten Bediensprache)	



Diagnose-Meldungen als Favorit setzen

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung

Nebenanzeigen (1)

Entsprechend der Werksvoreinstellung erfolgt hier die Anzeige zusätzlicher Werte im Meßmodus. Durch Druck auf den zugeordneten Softkey (2) werden die von den Modulen gelieferten Meßgrößen, zusätzlich Datum und Uhrzeit, angezeigt.

Darüber hinaus können die **Softkeys (2)** zum Steuern von Funktionen verwendet werden. Die Zuordnung einer Funktion zu einem Softkey erfolgt über

Parametrierung/Systemsteuerung/ Matrix Funktionssteuerung


Über die Softkeys steuerbare Funktionen:

- Parametersatzauswahl
- KI-Recorder Start/Stop
- Favoriten
- Unical (vollautomatische Sondensteuerung)

Favoriten

Ausgewählte Diagnosefunktionen können aus dem Meßmodus heraus sofort über einen Softkey abgerufen werden.

Die Auswahl von Favoriten wird auf der folgenden Seite erklärt.





Beispiel:

Auswahl "Favoriten" mit dem zugeordneten "Softkey rechts"

Softkey-Funktion einstellen: Mit Hilfe der Pfeiltasten gewünschte Funktion wählen, mit Softkey "Verbinden" markieren und mit **enter** bestätigen.

Funktion freigeben: Mittels Softkey "Trennen", mit **enter** bestätigen.




Hinweis:

Wenn einem der beiden Softkeys die Funktion "Favoriten-Menü" zugewiesen wurde, können als "Favorit" gesetzte Diagnosefunktionen im Meßmodus direkt aufgerufen werden.

Diagnosefunktionen

Informationen zum allgemeinen Status des Meßsystems Menüauswahl: Diagnose – Aktuelle Meldungsliste



Modul FRONT 3400-011 Modul FRONT 3400(X)-015

Nr.	Meldung FRONT	Meldungstyp
F008	Meßwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF
F009	Modul-Ausfall (Firmware Flash-Checksumme)	AUSF
F060	KI-Prozeßfenster überschritten (Quittierbare Meldung)	parametrierbar
F061	KI-Recorder Parameter	WARN
F080	ComFu®-E Kanal 1 – [1] Kein Sensor	
F081	ComFu®-E Kanal 1 – [2] Kein Sensor	
F082	ComFu®-E Kanal 1 – [1] Kommunikation unterbrochen	
F083	ComFu®-E Kanal 1 – [2] Kommunikation unterbrochen	
F084	ComFu®-E Kanal 1 – [1] Sensoranschluß	
F085	ComFu®-E Kanal 1 – [2] Sensoranschluß	
F086	ComFu®-E Kanal 1 – [1] Batterie leer	
F087	ComFu®-E Kanal 1 – [2] Batterie leer	
F090	ComFu®-E Kanal 2 – [2] Kein Sensor	
F091	ComFu®-E Kanal 2 – [3] Kein Sensor	
F092	ComFu®-E Kanal 2 – [2] Kommunikation unterbrochen	
F093	ComFu®-E Kanal 2 – [3] Kommunikation unterbrochen	
F094	ComFu®-E Kanal 2 − [2] Sensoranschluß	
F095	ComFu®-E Kanal 2 − [3] Sensoranschluß	
F096	ComFu®-E Kanal 2 – [2] Batterie leer	
F097	ComFu®-E Kanal 2 – [3] Batterie leer	
F200	Datenverlust PAR	AUSF
F201	Kommunikationsfehler (Systembus)	AUSF
F202	System-Ausfall	AUSF
F210	Gerätediagnose (Selbsttest meldet Fehler)	WARN
F211	Kartenfehler (SmartMedia)	WARN
F212	Uhrzeit / Datum	WARN
F213	Modultemperatur (Bereichsüberschreitung)	WARN
F215	Speicherkarte voll	WARN

Nr.	Meldung FRONT	Meldungstyp
F216	AuditTrail-Karte	AUSF
F220	Kailbrierung aktiv	Text
F221	Wartung aktiv	Text
F222	Parametrierung aktiv	Text
F223	Diagnose aktiv	Text
F225	Messung aktiv	Text
F226	Hilfsenergie AUS	Text
F227	Hilfsenergie EIN	Text
F228	Software-Update	Text
F229	falsche Paßzahl	Text
F230	Liefereinstellung	Text
F231	Konfiguration geändert	Text
F232	Modul-Bestückung Ex/nicht-Ex	AUSF
F233	Modul-Bestückung Ex	AUSF

Modul BASE 3400-029 Modul BASE 3400(X)-025/VPW Modul BASE 3400(X)-026/24V

Nr.	Meldung BASE	Meldungstyp
B008	Meßwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF
B009	Modul-Ausfall (Firmware Flash-Checksumme)	AUSF
B070	Strom I1 Spanne	WARN
B071	Strom I1 <0/4 mA	WARN
B072	Strom I1 > 20 mA	WARN
B073	Strom I1 Bürdenfehler	AUSF
B074	Strom I1 Parameter	WARN
B075	Strom I2 Spanne	WARN
B076	Strom I2 <0/4 mA	WARN
B077	Strom I2 > 20 mA	WARN
B078	Strom I2 Bürdenfehler	AUSF
B079	Strom I2 Parameter	WARN
B200	Spülprogramm aktiv	Text
B254	Modul-Reset	Text

Modul PH 3400-031 Modul PH 3400(X)-032, PH 3400(X)-033, PH 3400(X)-035 Modul PHU 3400(X)-110

Nr.	Meldung PH	Meldungstyp
P008	Meßwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF
P009	Modul-Ausfall (Firmware Flash-Checksumme)	AUSF
P010	pH Meßbereich	AUSF
P011	pH Alarm LO_LO	AUSF
P012	pH Alarm LO	WARN
P013	pH Alarm HI	WARN
P014	pH Alarm HI_HI	AUSF
P015	Temperatur Meßbereich	AUSF
P016	Temperatur Alarm LO_LO	AUSF
P017	Temperatur Alarm LO	WARN
P018	Temperatur Alarm HI	WARN
P019	Temperatur Alarm HI_HI	AUSF
P020	ORP Meßbereich	AUSF
P021	ORP Alarm LO_LO	AUSF
P022	ORP Alarm LO	WARN
P023	ORP Alarm HI	WARN
P024	ORP Alarm HI_HI	AUSF
P025	rH Meßbereich	WARN
P026	rH Alarm LO_LO	AUSF
P027	rH Alarm LO	WARN
P028	rH Alarm HI	WARN
P029	rH Alarm HI_HI	AUSF
P030	Nullpunkt Meßbereich	WARN
P035	Steilheit Meßbereich	WARN
P040	Isothermenspannung Uis Meßbereich	WARN
P045	mV Meßbereich	WARN
P046	mV Alarm LO_LO	AUSF

Nr.	Meldung PH	Meldungstyp
P047	mV Alarm LO	WARN
P048	mV Alarm HI	WARN
P049	mV Alarm HI_HI	AUSF
P050	man. Temperatur Meßbereich	AUSF
P060	SENSOFACE SAD: Steilheit	parametrierbar
P061	SENSOFACE SAD: Nullpunkt	parametrierbar
P062	SENSOFACE SAD: Bezugsimpedanz (Sensocheck)	parametrierbar
P063	SENSOFACE SAD: Glasimpedanz (Sensocheck)	parametrierbar
P064	SENSOFACE SAD: Einstellzeit	parametrierbar
P065	SENSOFACE SAD: Kalibriertimer	WARN
P066	SENSOFACE SAD: Calcheck (Meßablage)	parametrierbar
P069	SENSOFACE SAD: Calimatic (Npkt/Sth)	WARN
P070	SENSOFACE SAD: Sensorverschleiß	parametrierbar
P071	SENSOFACE SAD: ISFET-Leckstrom	parametrierbar
P090	Pufferabstand (eingebbare Puffertabelle)	WARN
P091	NpktVerschiebung ORP	WARN
P092	Toleranzband	WARN
P110	CIP-Zähler	parametrierbar
P111	SIP-Zähler	parametrierbar
P112	Autoklavierzähler	parametrierbar
P113	Sensorbetriebszeit (Einsatzdauer)	parametrierbar
P114	ISFET-Kennlinie	parametrierbar
P115	Membrankörperwechsel	parametrierbar
P120	falscher ISM-Sensor	AUSF
P121	ISM-Sensor (Fehler in Werks-/Kenndaten)	AUSF
P122	ISM-Sensorspeicher (Fehler in Cal-Datensätze)	WARN
P123	Neuer Sensor, Justierung erforderlich	WARN
P130	SIP-Zyklus gezählt	Text
P131	CIP-Zyklus gezählt	Text
P200	Störpegel am pH-Eingang	AUSF
P201	Cal-Temperatur	WARN

Nr.	Meldung PH	Meldungstyp
P202	Cal: Puffer unbekannt	Text
P203	Cal: Gleiche Puffer	Text
P204	Cal: Puffer vertauscht	Text
P205	Cal: Sensor instabil	Text
P206	Cal: Steilheit	WARN
P207	Cal: Nullpunkt	WARN
P208	Cal: Sensor Ausfall (ORP-Kontrolle)	AUSF
P254	Modul-Reset	Text

Nr.	Meldungen Calculation-Block PH / PH	Meldungstyp
A010	pH-Diff Meßbereich	AUSF
A011	pH-Diff Alarm LO_LO	AUSF
A012	pH-Diff Alarm LO	WARN
A013	pH-Diff Alarm HI	WARN
A014	pH-Diff Alarm HI_HI	AUSF
A015	Temperatur-Diff Meßbereich	AUSF
A016	Temperatur-Diff Alarm LO_LO	AUSF
A017	Temperatur-Diff Alarm LO	WARN
A018	Temperatur-Diff Alarm HI	WARN
A019	Temperatur-Diff Alarm HI_HI	AUSF
A020	ORP-Diff Meßbereich	AUSF
A021	ORP-Diff Alarm LO_LO	AUSF
A022	ORP-Diff Alarm LO	WARN
A023	ORP-Diff Alarm HI	WARN
A024	ORP-Diff Alarm HI_HI	AUSF

UNICAL 9000 am Modul PHU 3400(X)-110

Nr.	Meldung UNICAL	Meldungstyp
U190	UNICAL Puffer I fast leer	WARN
U191	UNICAL Puffer II fast leer	WARN
U192	UNICAL Reiniger fast leer	WARN
U194	UNICAL Puffer I leer	AUSF
U195	UNICAL Puffer II leer	AUSF
U196	UNICAL Reiniger leer	AUSF
U219	Firmware Sondensteuerung	WARN
U220	UNICAL Schalter Druckluft	AUSF
U221	Sensor ausgebaut	AUSF
U222	Sicherheitszustand undefiniert	AUSF
U224	UNICAL überflutet	AUSF
U225	UNICAL Sondenventil defekt	AUSF
U226	Sonde Endlagenschalter	AUSF
U227	Sonde Endlage SERVICE	AUSF
U228	Sondenzylinder undicht	WARN
U229	Sensorausbausicherung defekt	WARN
U230	Sonde Endlage MESSEN	AUSF
U231	Sonde Verfahrzeit MESSEN	WARN
U232	Sonde Verschleißzähler	WARN
U233	UNICAL Schalter Wasserdruck	WARN
U234	Sonde Verfahrzeit SERVICE	WARN
U235	UNICAL Sicherheitsventil defekt	WARN
U236	UNICAL Keine Pumpe I	WARN
U237	UNICAL Keine Pumpe II	WARN
U238	UNICAL Keine Pumpe III	WARN
U239	UNICAL Kein Zusatzventil 1	WARN
U240	UNICAL Kein Zusatzventil 2	WARN
U241	Check Spülwasser	WARN

Nr.	Meldung UNICAL	Meldungstyp
U242	Check Puffer I	WARN
U243	Check Puffer II	WARN
U244	Check Reiniger	WARN
U245	Check Zusatzmedium 1	WARN
U246	Check Zusatzmedium 2	WARN
U248	UNICAL Wasserventil	WARN
U251	UNICAL Kalibrierfehler	WARN
U252	UNICAL Kommunikationsfehler	WARN
U253	Sondensteuerung	WARN

Nr.	Meldung "Sondenprognose"	Ursache
U160	SP Druckverlust/Luftsensor	Luft pfeift ab - Luftsensor defekt
U161	SP Sondenventil ohne Funktion	Vorsteuer- und oder Sondenventil schalten nicht
U162	SP Luftsensor ohne Funktion	Luftsensor schaltet nicht
U163	SP Sondenventil träge	Luftsensor schaltet zu spät Endlagen schalten zu spät
U164	SP Luftsensor träge	Luftsensor schaltet verspätet
U165	SP Endlagen Unterbrechung	beide Endlagen schalten nicht (GND fehlt)
U166	SP Endlagen Kurzschluss	beide Endlagen sind kurzgeschlossen
U168	SP Endlage SERVICE ohne Fkt.	zu verlassende Endlage schaltet nicht
U169	SP Endlage PROZESS ohne Fkt.	zu verlassende Endlage schaltet nicht
U170	SP Endlage SERVICE träge	zu verlassende Endlage schaltet zu langsam
U171	SP Endlage PROZESS träge	zu verlassende Endlage schaltet zu langsam
U172	SP Sonde schwergängig	
U173	SP Sonde klemmt	Sonde klemmt innerhalb des Verfahrweges oder sofort
U174	SP PF Endlage SERVICE ohne Fkt.	zu erreichende Endlage schaltet nicht
U175	SP Endlage PROZESS ohne Fkt.	zu erreichende Endlage schaltet nicht
U176	SP Endlage SERVICE träge	zu erreichende Endlage schaltet zu langsam
U177	SP Endlage PROZESS träge	zu erreichende Endlage schaltet zu langsam
U188	SP Allgemeiner Fehler	

Modul OXY 3400-061, Modul OXY 3400(X)-062 Modul OXY 3400(X)-063, OXY 3400(X)-065 Modul OXY 3400(X)-066, Modul OXY 3400(X)-067

Nr.	Meldungen OXY	Meldungstyp
D008	Meßwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF
D009	Modul-Ausfall (Firmware Flash-Checksumme)	AUSF
D010	Sättigung %Air Meßbereich	AUSF
D011	Sättigung %Air Alarm LO_LO	AUSF
D012	Sättigung %Air Alarm LO	WARN
D013	Sättigung %Air Alarm HI	WARN
D014	Sättigung %Air Alarm HI_HI	AUSF
D015	Temperatur Meßbereich	AUSF
D016	Temperatur Alarm LO_LO	AUSF
D017	Temperatur Alarm LO	WARN
D018	Temperatur Alarm HI	WARN
D019	Temperatur Alarm HI_HI	AUSF
D020	Konzentration Meßbereich	AUSF
D021	Konzentration Alarm LO_LO	AUSF
D022	Konzentration Alarm LO	WARN
D023	Konzentration Alarm HI	WARN
D024	Konzentration Alarm HI_HI	AUSF
D025	Partialdruck Meßbereich	AUSF
D026	Partialdruck Alarm LO_LO	AUSF
D027	Partialdruck Alarm LO	WARN
D028	Partialdruck Alarm HI	WARN
D029	Partialdruck Alarm HI_HI	AUSF
D030	Nullpunkt Meßbereich	WARN
D035	Steilheit Meßbereich	WARN
D040	Luftdruck Meßbereich	WARN
D041	Luftdruck Alarm LO_LO	AUSF

Nr.	Meldungen OXY	Meldungstyp
D042	Luftdruck Alarm LO	WARN
D043	Luftdruck Alarm HI	WARN
D044	Luftdruck Alarm HI_HI	AUSF
D045	Sättigung %O2 Meßbereich	AUSF
D046	Sättigung %O2 Alarm LO_LO	AUSF
D047	Sättigung %O2 Alarm LO	WARN
D048	Sättigung %O2 Alarm HI	WARN
D049	Sättigung %O2 Alarm HI_HI	AUSF
D050	Luftdruck manuell Meßbereich	WARN
D060	SENSOFACE SAD: Steilheit	WARN
D061	SENSOFACE SAD: Nullpunkt	WARN
D062	SENSOFACE SAD: Sensocheck	parametrierbar
D063	SENSOFACE SAD: Einstellzeit	WARN
D064	SENSOFACE SAD: Kalibriertimer	WARN
D070	SENSOFACE SAD: Sensorverschleiß	parametrierbar
D080	Meßbereich (Sensorstrom)	WARN
D090	Vol% Messbereich (Messung in Gasen)	WARN
D091	Vol% Alarm LO_LO (Messung in Gasen)	AUSF
D092	Vol% Alarm LO (Messung in Gasen)	WARN
D093	Vol% Alarm HI (Messung in Gasen)	WARN
D094	Vol% Alarm HI_HI (Messung in Gasen)	AUSF
D095	ppm Messbereich (Messung in Gasen)	AUSF
D096	ppm Alarm LO_LO (Messung in Gasen)	AUSF
D097	ppm Alarm LO (Messung in Gasen)	WARN
D098	ppm Alarm HI (Messung in Gasen)	WARN
D099	ppm Alarm HI_HI (Messung in Gasen)	AUSF
D110	CIP-Zähler	parametrierbar
D111	SIP-Zähler	parametrierbar
D112	Autoklavier-Zähler	parametrierbar
D113	Sensorbetriebszeit (Einsatzdauer)	parametrierbar
D114	Membrankörperwechsel	parametrierbar

Nr.	Meldungen OXY	Meldungstyp
D115	Innenkörperwechsel	parametrierbar
D120	falscher ISM-Sensor	AUSF
D121	ISM-Sensor (Fehler in Werks-/Kenndaten)	AUSF
D122	ISM-Sensorspeicher (Fehler in Cal-Datensätze)	WARN
D123	Neuer Sensor, Justierung erforderlich	WARN
D130	SIP-Zyklus gezählt	Text
D131	CIP-Zyklus gezählt	Text
D200	Temp O2-Konz/Sat	WARN
D201	Cal-Temperatur	Text
D203	Cal: Gleiche Medien	Text
D204	Cal: Medien vertauscht	Text
D205	Cal: Sensor instabil	Text
D254	Modul-Reset	Text

Nr.	Meldungen Calculation Block OXY / OXY	Meldungstyp
H010	%AIR -Diff Meßbereich	AUSF
H011	%AIR-Diff Alarm LO_LO	AUSF
H012	%AIR -Diff Alarm LO	WARN
H013	%AIR -Diff Alarm HI	WARN
H014	%AIR -Diff Alarm HI_HI	AUSF
H015	Temperatur-Diff Meßbereich	AUSF
H016	Temperatur-Diff Alarm LO_LO	AUSF
H017	Temperatur-Diff Alarm LO	WARN
H018	Temperatur-Diff Alarm HI	WARN
H019	Temperatur-Diff Alarm HI_HI	AUSF
H020	Konzentration -Diff Meßbereich	AUSF
H021	Konzentration-Diff Alarm LO_LO	AUSF

Nr.	Meldungen Calculation Block OXY / OXY	Meldungstyp
H022	Konzentration -Diff Alarm LO	WARN
H023	Konzentration -Diff Alarm HI	WARN
H024	Konzentration -Diff Alarm HI_HI	AUSF
H045	%O2-Diff Meßbereich	AUSF
H046	%O2-Diff Alarm LO_LO	AUSF
H047	%O2-Diff Alarm LO	WARN
H048	%O2-Diff Alarm HI	WARN
H049	%O2-Diff Alarm HI_HI	AUSF
H090	Vol%-Diff Messbereich (Messung in Gasen)	WARN
H091	Vol%-Diff Alarm LO_LO (Messung in Gasen)	AUSF
H092	Vol%-Diff Alarm LO (Messung in Gasen)	WARN
H093	Vol%-Diff Alarm HI (Messung in Gasen)	WARN
H094	Vol%-Diff Alarm HI_HI (Messung in Gasen)	AUSF
H095	ppm-Diff Messbereich (Messung in Gasen)	AUSF
H096	ppm-Diff Alarm LO_LO (Messung in Gasen)	AUSF
H097	ppm-Diff Alarm LO (Messung in Gasen)	WARN
H098	ppm-Diff Alarm HI (Messung in Gasen)	WARN
H099	ppm-Diff Alarm HI_HI (Messung in Gasen)	AUSF

Modul CO₂ 3400(X)-130

Nr.	Meldungen CO ₂	Meldungstyp
G008	Meßwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF
G009	Modul-Ausfall (Firmware Flash-Checksumme)	AUSF
G010	Sättigung Meßbereich	AUSF / WARN
G011	Sättigung Alarm LO_LO	AUSF
G012	Sättigung Alarm LO	WARN
G013	Sättigung Alarm HI	WARN
G014	Sättigung Alarm HI_HI	AUSF
G015	Temperaturbereich	WARN
G016	Temperatur Alarm LO_LO	AUSF
G017	Temperatur Alarm LO	WARN
G018	Temperatur Alarm HI	WARN
G019	Temperatur Alarm HI_HI	AUSF
G020	Konzentration Meßbereich	WARN
G021	Konzentration Alarm LO_LO	AUSF
G022	Konzentration Alarm LO	WARN
G023	Konzentration Alarm HI	WARN
G024	Konzentration Alarm HI_HI	AUSF
G025	Partialdruck Meßbereich	WARN
G026	Partialdruck Alarm LO_LO	AUSF
G027	Partialdruck Alarm LO	WARN
G028	Partialdruck Alarm HI	WARN
G029	Partialdruck Alarm HI_HI	AUSF
G030	Nullpunkt Meßbereich	WARN
G035	Steilheit Meßbereich	WARN
G045	mV Bereich	WARN
G046	mV Alarm LO_LO	AUSF

Nr.	Meldungen CO ₂	Meldungstyp
G047	mV Alarm LO	WARN
G048	mV Alarm HI	WARN
G049	mV Alarm HI_HI	AUSF
G050	man. Temperatur Meßbereich	AUSF
G060	SENSOFACE SAD: Steilheit	parametrierbar
G061	SENSOFACE SAD: Nullpunkt	parametrierbar
G062	SENSOFACE SAD: Bezugsimpedanz	parametrierbar
G063	SENSOFACE SAD: Glasimpedanz	parametrierbar
G064	SENSOFACE SAD: Einstellzeit	parametrierbar
G065	SENSOFACE SAD: Kalibriertimer	WARN
G066	SENSOFACE SAD: Calcheck (Meßablage)	parametrierbar
G069	SENSOFACE SAD: Calimatic (NPkt/Sth)	WARN
G070	SENSOFACE SAD: Sensorverschleiß	parametrierbar
G110	CIP-Zähler	parametrierbar
G111	SIP-Zähler	parametrierbar
G112	Autoklavierzähler	parametrierbar
G113	Sensorbetriebszeit (Einsatzdauer)	parametrierbar
G114	Membrankörperwechsel	parametrierbar
G120	falscher ISM-Sensor	AUSF
G121	ISM-Sensor (Fehler in Werks-/Kenndaten)	AUSF
G122	ISM-Sensorspeicher (Fehler in Cal-Datensätze)	WARN
G123	Neuer Sensor, Justierung erforderlich	WARN
G130	SIP-Zyklus gezählt	Text
G131	CIP-Zyklus gezählt	Text
G200	Störpegel am pH-Eingang	AUSF
G201	Cal-Temperatur	WARN
G202	Cal: Puffer unbekannt	Text
G203	Cal: Gleiche Puffer	Text
G204	Cal: Puffer vertauscht	Text
G205	Cal: Sensor instabil	Text

Nr.	Meldungen CO ₂	Meldungstyp
G206	Cal: Steilheit	WARN
G207	Cal: Nullpunkt	WARN
G208	Cal: Sensor Ausfall (ORP-Kontrolle)	AUSF
G254	Modul-Reset	Text

Nr	Meldungen Calculation Blocks CO ₂ / CO ₂	Meldungstyp
K015	Temperatur-Diff Meßbereich	AUSF
K016	Temperatur-Diff Alarm LO_LO	AUSF
K017	Temperatur-Diff Alarm LO	WARN
K018	Temperatur-Diff Alarm HI	WARN
K019	Temperatur-Diff Alarm HI_HI	AUSF

Modul COND 3400(X)-041

Nr.	Meldungen COND	Meldungstyp
C008	Meßwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF
C009	Modul-Ausfall (Firmware Flash-Checksumme)	AUSF
C010	Leitfähigkeit Meßbereich	AUSF
C011	Leitfähigkeit Alarm LO_LO	AUSF
C012	Leitfähigkeit Alarm LO	WARN
C013	Leitfähigkeit Alarm HI	WARN
C014	Leitfähigkeit Alarm HI_HI	AUSF
C015	Temperatur Meßbereich	AUSF
C016	Temperatur Alarm LO_LO	AUSF
C017	Temperatur Alarm LO	WARN
C018	Temperatur Alarm HI	WARN
C019	Temperatur Alarm HI_HI	AUSF
C020	spez. Widerstand Meßbereich	AUSF
C021	spez. Widerstand Alarm LO_LO	AUSF
C022	spez. Widerstand Alarm LO	WARN
C023	spez. Widerstand Alarm HI	WARN
C024	spez. Widerstand Alarm HI_HI	AUSF
C025	Konzentration Meßbereich	AUSF
C026	Konzentration Alarm LO_LO	AUSF
C027	Konzentration Alarm LO	WARN
C028	Konzentration Alarm HI	WARN
C029	Konzentration Alarm HI_HI	AUSF
C035	Zellkonstante Meßbereich	WARN
C040	Salinität Meßbereich	AUSF
C041	Salinität Alarm LO_LO	AUSF
C042	Salinität Alarm LO	WARN
C043	Salinität Alarm HI	WARN

Nr.	Meldungen COND	Meldungstyp
C044	Salinität Alarm HI_HI	AUSF
C045	Leitwert Meßbereich	AUSF
C050	man. Temperatur Meßbereich	AUSF
C060	SENSOFACE SAD: Polarisation	parametrierbar
C061	SENSOFACE SAD: Kabel	parametrierbar
C090	USP-Grenzwert	parametrierbar
C120	Falscher ISM-Sensor	AUSF
C121	ISM-Sensor	AUSF
C122	ISM-Sensorspeicher	WARN
C123	Neuer Sensor, Justierung erforderlich	WARN
C130	SIP-Zyklus gezählt	Text
C131	CIP-Zyklus gezählt	Text
C200	Bezugstemperatur	WARN
C201	Tk-Verrechnung	WARN
C202	Tk-Bereich	WARN
C203	Tk-Bereich	AUSF
C204	Cal: Sensor instabil	Text
C205	Cal: Sensor Ausfall	Text
C254	Modul-Reset	Text

Nr.	Meldungen Calculation Block COND / COND	Meldungstyp
E010	Leitfähigkeit-Diff Meßbereich	AUSF
E011	Leitfähigkeit-Diff Alarm LO_LO	AUSF
E012	Leitfähigkeit-Diff Alarm LO	WARN
E013	Leitfähigkeit-Diff Alarm HI	WARN
E014	Leitfähigkeit-Diff Alarm HI_HI	AUSF
E015	Temperatur-Diff Meßbereich	AUSF
E016	Temperatur-Diff Alarm LO_LO	AUSF
E017	Temperatur-Diff Alarm LO	WARN
E018	Temperatur-Diff Alarm HI	WARN
E019	Temperatur-Diff Alarm HI_HI	AUSF

Nr.	Meldungen Calculation Block COND / COND	Meldungstyp
E020	spez. Widerstand-Diff Meßbereich	AUSF
E021	spez. Widerstand-Diff Alarm LO_LO	AUSF
E022	spez. Widerstand-Diff Alarm LO	WARN
E023	spez. Widerstand-Diff Alarm HI	WARN
E024	spez. Widerstand-Diff Alarm HI_HI	AUSF
E030	RATIO Meßbereich	AUSF
E031	RATIO Alarm LO_LO	AUSF
E032	RATIO Alarm LO	WARN
E033	RATIO Alarm HI	WARN
E034	RATIO Alarm HI_HI	AUSF
E035	PASSAGE Meßbereich	AUSF
E036	PASSAGE Alarm LO_LO	AUSF
E037	PASSAGE Alarm LO	WARN
E038	PASSAGE Alarm HI	WARN
E039	PASSAGE Alarm HI_HI	AUSF
E045	REJECTION Meßbereich	AUSF
E046	REJECTION Alarm LO_LO	AUSF
E047	REJECTION Alarm LO	WARN
E048	REJECTION Alarm HI	WARN
E049	REJECTION Alarm HI_HI	AUSF
E050	DEVIATION Meßbereich	AUSF
E051	DEVIATION Alarm LO_LO	AUSF
E052	DEVIATION Alarm LO	WARN
E053	DEVIATION Alarm HI	WARN
E054	DEVIATION Alarm HI_HI	AUSF
E055	c(NaOH) Meßbereich	AUSF
E060	pH-Wert Meßbereich	AUSF
E061	pH-Wert Alarm LO_LO	AUSF
E062	pH-Wert Alarm LO	WARN
E063	pH-Wert Alarm HI	WARN
E064	pH-Wert Alarm HI_HI	AUSF

Modul CONDI 3400(X)-051

Nr.	Meldungen CONDI	Meldungstyp
T008	Meßwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF
T009	Modul-Ausfall (Firmware Flash-Checksumme)	AUSF
T010	Leitfähigkeit Meßbereich	AUSF / WARN
T011	Leitfähigkeit Alarm LO_LO	AUSF
T012	Leitfähigkeit Alarm LO	WARN
T013	Leitfähigkeit Alarm HI	WARN
T014	Leitfähigkeit Alarm HI_HI	AUSF
T015	Temperatur Meßbereich	AUSF
T016	Temperatur Alarm LO_LO	AUSF
T017	Temperatur Alarm LO	WARN
T018	Temperatur Alarm HI	WARN
T019	Temperatur Alarm HI_HI	AUSF
T020	spez. Widerstand Meßbereich	AUSF / WARN
T021	spez. Widerstand Alarm LO_LO	AUSF
T022	spez. Widerstand Alarm LO	WARN
T023	spez. Widerstand Alarm HI	WARN
T024	spez. Widerstand Alarm HI_HI	AUSF
T025	Konzentration Meßbereich	AUSF / WARN
T026	Konzentration Alarm LO_LO	AUSF
T027	Konzentration Alarm LO	WARN
T028	Konzentration Alarm HI	WARN
T029	Konzentration Alarm HI_HI	AUSF
T030	Nullpunkt Meßbereich	WARN
T035	Zellfaktor Meßbereich	WARN
T040	Salinität Meßbereich	AUSF / WARN
T041	Salinität Alarm LO_LO	AUSF
T042	Salinität Alarm LO	WARN
T043	Salinität Alarm HI	WARN

Nr.	Meldungen CONDI	Meldungstyp
T044	Salinität Alarm HI_HI	AUSF
T045	Leitwert Meßbereich	AUSF
T050	man. Temperatur Meßbereich	AUSF
T060	SENSOFACE SAD: Sendespule	parametrierbar
T061	SENSOFACE SAD: Empfangsspule	parametrierbar
T062	SENSOFACE SAD: SensoLoop	parametrierbar
C120	Falscher ISM-Sensor	AUSF
C121	ISM-Sensor	AUSF
C122	ISM-Sensorspeicher	WARN
C123	Neuer Sensor, Justierung erforderlich	WARN
C130	SIP-Zyklus gezählt	Text
C131	CIP-Zyklus gezählt	Text
T200	Bezugstemperatur	WARN
T201	Tk-Verrechnung	WARN
T202	Tk-Bereich	WARN
T203	Tk-Bereich	AUSF
T204	Sensorkennzahl	WARN
T205	Cal: Sensor instabil	Text
T254	Modul-Reset	Text

Modul OUT 3400(X)-071

Nr.	Meldungen OUT	Meldungstyp
1008	Meßwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF
1009	Modul-Ausfall (Firmware Flash- Checksumme)	AUSF
1070	Strom I3 Spanne	WARN
1071	Strom I3 <0/4 mA	WARN
1072	Strom I3 > 20 mA	WARN
1073	Strom I3 Bürdenfehler	AUSF
1074	Strom I3 Parameter	WARN
1075	Strom I4 Spanne	WARN
1076	Strom I4 < 0/4 mA	WARN
1077	Strom I4 > 20 mA	WARN
1078	Strom I4 Bürdenfehler	AUSF
1079	Strom I4 Parameter	WARN
1254	Modul-Reset	Text

Modul PID 3400(X)-121

Nr.	Meldungen PID	Meldungstyp
R008	Meßwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF
R009	Modul-Ausfall (Firmware Flash-Checksumme)	AUSF
R014	Dosierzeit A-Regler Alarm HI_HI	AUSF
R019	Dosierzeit D-Regler Alarm HI_HI	AUSF
R073	Strom IV1 Bürdenfehler	AUSF
R078	Strom IV2 Bürdenfehler	AUSF
R200	Reglerparameter	WARN
R254	Modul-Reset	Text

Modul COMPA 3400(X)-081

Nr.	Meldungen COMPA	Meldungstyp
N008	Meßwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF
N009	Modul-Ausfall (Firmware Flash-Checksumme)	AUSF
N254	Modul-Reset	Text

Modul COMFF 3400(X)-085

Nr.	Meldungen FF	Meldungstyp
N008	Meßwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF
N009	Modul-Ausfall (Firmware Flash-Checksumme)	AUSF
N254	Modul-Reset	Text

Display ¹⁾	LC-Grafikdisplay, weiß hinterleuchtet
Auflösung 240 x 160 Pixel	
Sprache	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch
Tastatur	NAMUR-Tastatur, Einzeltasten, keine Doppelbelegung [meas] [menu] [Cursor-Tasten] [enter] [Softkey 1] [Softkey 2], NAMUR-LED rot und grün.
Logbuch	Aufzeichnung von Funktionsaufrufen, Warnungs- und Ausfallmeldungen beim Auftreten und beim Wegfall mit Datum und Uhrzeit
Speichertiefe	ca. 50 Einträge, ohne SmartMedia-Card auslesbar über Display, Aufzeichnung auf SmartMedia-Card
erweitertes Logbuch	> 50 000 Einträge, abhängig vom Speicherplatz der SmartMedia-Card
Meßwertrecorder	2-Kanal-Meßwerteschreiber mit Markierung von Ereignissen (Ausfall, Wartungsbedarf, Funktionskontrolle, Grenzwerte)
Aufzeichnungsmedium	SmartMedia-Card
Aufzeichnungstiefe	> 50 000 Einträge, abhängig vom Speicherplatz der SmartMedia-Card
Aufzeichnung	Meßgrößen und Spanne frei wählbar
Aufzeichnungsart	MomentanwertMin/Max-WertMittelwert
Zeitbasis	• 10 s 10 h / Pixel
Zeitlupe	• 10fache Dehnung bei großer Änderungsgeschwindigkeit

¹⁾ Achtung! Das Display darf keinesfalls starker, direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C kann die Ablesbarkeit des LC-Displays eingeschränkt sein. Die Gerätefunktionen sind dadurch nicht beeinträchtigt

KI-Recorder	adaptives Abbild eines Prozeßabl	aufes mit Überwachung ur	
	Signalisierung kritischer Prozeßp	Prozeßparameter	
Geräteselbsttest	Test von RAM, FLASH, EEPROM, D	Display und Tastatur,	
	Protokoll zur QM-Dokumentation	gemäß ISO 9000	
Uhr	Echtzeituhr mit Datum		
Gangreserve	ca. 1 Jahr (Lithiumakku)		
Datenerhaltung bei	Parameter und Abgleichdaten	> 10 Jahre (EEPROM)	
Netzunterbrechung	Logbuch, Statistik, Protokolle Meßwertrecorder	> 1 Jahr (Lithiumakku) SmartMedia-Card	
Modul-Steckplätze	3		
Hilfsenergie (Klemmen 18/19)	24 (–15 %) 230 (+15 %) V AC/DC ca. 18 VA/10 W,		
(Modul BASE 3400-029)	AC: 48 62 Hz		
Überspannungskategorie	II		
Schutzklasse	I		
Verschmutzungsgrad	2		
Klemmen innen	Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 m	m ²	
	Anzugsdrehmoment min. 0,5 Nm / max. 0,6 Nm		
Klemme außen	Potentialausgleich PA		
	Einzeldrähte und Litzen > 4 mm ²		
Schutz gegen gefährliche	Schutzverbindung nach EN 6101	0-1	
Körperströme (Klemme 17)			
Eingang OK 1 *)	galvanisch getrennt (Optokoppler)		
(Klemmen 11/13)	Ui ≤ 30 V, potentialfrei, galvanische Trennung bis 60 V		
Funktion	schaltet das Gerät in den HOLD-Modus (Funktionskontrolle)		
Schaltspannung	0 2 V AC/DC inaktiv (invertierbar)	10 30 V AC/DC aktiv	

*) parametrierbar

Eingang OK 2 *)	galvanisch getrennt (Optokoppler)		
(Klemmen 12/13)	Ui \leq 30 V, potentialfrei, galvanische Trennung bis 60 V		
Funktion	START / STOPP KI-Recorder		
	Umschaltung auf zweiten Parametersatz		
Schaltspannung	0 2 V AC/DC inaktiv 10 30 V AC/DC aktiv		
	(invertierbar)		
Stromausgang I1 *)	0/4 20 mA (22 mA), max. 10 V,		
(Klemmen 7/8)	galvanische Trennung bis 60 V		
	(mit Ausg. I2 galvanisch verbunden)		
Bürdenüberwachung	Fehlermeldung bei Bürdenüberschreitung		
Überbereich	22 mA bei Meldungen		
Betriebsmeßabweichung **)	< 0,2 % vom Stromwert +0,02 mA		
Stromgeber	0,00 22,00 mA		
Stromausgang I2 *)	0/4 20 mA (22 mA), max. 10 V,		
(Klemmen 9/10)	galvanische Trennung bis 60 V		
	(mit Ausg. I1 galvanisch verbunden)		
Bürdenüberwachung	Fehlermeldung bei Bürdenüberschreitung		
Überbereich	22 mA bei Meldungen		
Betriebsmeßabweichung **)	< 0,2 % vom Stromwert +0,02 mA		
Stromgeber	0,00 22,00 mA		
Schaltkontakte *)	4 Schaltkontakte K1 K4, potentialfrei		
(Klemmen 1/2/3/4/5/6)	galvanische Trennung bis 60 V		
	K1, K2, K3 sind einseitig miteinander verbunden		
Belastbarkeit	AC: < 30 V / < 3 A, < 90 VA		
	DC: < 30 V / < 3 A, < 90 W		
Verwendung	K1 - K3, parametrierbar als NAMUR-Wartungsbedarf/		
	HOLD, Grenzwerte, Parametersatz B aktiv, Spülkontakt,		
	USP-Ausgang, KI-Rec aktiv, Sensoface, Steuerung Alarm		
	(Unical/Uniclean)		
	K4 fest zugeordnet als Alarmkontakt (NAMUR Ausfall)		

^{*)} parametrierbar

^{**)} gemäß DIN IEC 746 Teil 1, bei Nennbetriebsbedingungen

EMV	NAMUR NE 21 und
	EN 61326-1
	EN 61326-2-3
Störaussendung	Klasse B
Störfestigkeit	Industriebereich
Blitzschutz	nach EN 61000-4-5, Installationsklasse 2
Nennbetriebsbedingungen	Umgebungstemperatur -20 +55 °C
	Relative Feuchte 10 95 % nicht kondensierend
Transport- / Lagertemperatur	-20 +70 °C
Gehäuse	Protos 3400 C: Stahl, beschichtet
	Protos 3400 S: Edelstahl poliert, 1.4305
Montage	Wandmontage
	 Mastbefestigung
	 Schalttafeleinbau
	 Abdichtung zur Schalttafel
Abmessungen	s. Maßzeichnung
Schutzart	IP 65
Kabeldurchführungen	5 mal M20 x 1,5
Gewicht	ca. 3,2 kg zzgl. ca. 160 g je Modul

Display ¹⁾	LC-Grafikdisplay, weiß hinterleuchtet
Auflösung 240 x 160 Pixel	
Sprache	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch
Tastatur	NAMUR-Tastatur, Einzeltasten, keine Doppelbelegung [meas] [menu] [Cursor-Tasten] [enter] [Softkey 1] [Softkey 2], NAMUR-LED rot und grün.
Logbuch	Aufzeichnung von Funktionsaufrufen, Warnungs- und Ausfallmeldungen beim Auftreten und beim Wegfall mit Datum und Uhrzeit
Speichertiefe	ca. 50 Einträge, ohne SmartMedia-Card auslesbar über Display, Aufzeichnung auf SmartMedia-Card
erweitertes Logbuch	> 50 000 Einträge, abhängig vom Speicherplatz der SmartMedia-Card
Meßwertrecorder	2-Kanal-Meßwerteschreiber mit Markierung von Ereignissen (Ausfall, Wartungsbedarf, Funktionskontrolle, Grenzwerte)
Aufzeichnungsmedium	SmartMedia-Card
Aufzeichnungstiefe	> 50 000 Einträge, abhängig vom Speicherplatz der SmartMedia-Card
Aufzeichnung	Meßgrößen und Spanne frei wählbar
Aufzeichnungsart	MomentanwertMin/Max-WertMittelwert
Zeitbasis	• 10 s 10 h / Pixel
Zeitlupe	10fache Dehnung bei großer Änderungsgeschwindigkeit

¹⁾ Achtung! Das Display darf keinesfalls starker, direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C kann die Ablesbarkeit des LC-Displays eingeschränkt sein. Die Gerätefunktionen sind dadurch nicht beeinträchtigt

KI-Recorder	adaptives Abbild eines Prozeßablaufes mit Überwachung und Signalisierung kritischer Prozeßparameter	
	Signalisteraria kitaseher 1102esp	arameter
Geräteselbsttest	Test von RAM, FLASH, EEPROM, D	Display und Tastatur,
	Protokoll zur QM-Dokumentation gemäß ISO 9000	
Uhr	Echtzeituhr mit Datum	
Gangreserve	ca. 1 Jahr (Lithiumakku)	
Datenerhaltung bei	Parameter und Abgleichdaten	> 10 Jahre (EEPROM)
Netzunterbrechung	Logbuch, Statistik, Protokolle	> 1 Jahr (Lithiumakku)
	Meßwertrecorder	SmartMedia-Card
Modul-Steckplätze	3	
Explosionsschutz	II 2(1) G Ex e ib mb [ia Ga] IIC T4 Gb	
	II 2(1) D Ex tb [ia Da] IIIC T 70 °C Db IP6X	
	II 3(1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc	
	II 3(1) D Ex tc [ia Da] IIIC T 70 °C Dc IP6X	
	Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc	
	Ex tc [ic] IIIC T 70 °C Dc IP6X	
Hilfsenergie (Klemmen N/L/PE)	100 (-15 %) 230 (+10 %) V AC < 15 VA, 48 62 Hz	
(Modul BASE 3400X-025/VPW)		
oder		
Hilfsenergie (Klemmen L1/L2/PE)	AC 24 V (- 15 %, + 10 %) < 15 VA,	48 62 Hz
(Modul BASE 3400X-026/24V)	DC 24 V (- 15 %, + 20 %) < 8 W	
Überspannungskategorie	II	
Schutzklasse	1	
Verschmutzungsgrad	2	
Klemmen innen	Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm ²	
	Anzugsdrehmoment min. 0,5 Nm	n / max. 0,6 Nm
Klemme außen	Potentialausgleich PA	
	Einzeldrähte und Litzen > 4 mm ²	

Schutz gegen gefährliche Körperströme (Klemme PE)	Schutzverbindung nach EN 61010-1	
Eingang OK 1 *)	galv. getrennt (Optokoppler)	
(Klemmen 30/31)	Ui ≤ 30 V, potentialfrei, galva	nische Trennung bis 60 V
Funktion	schaltet das Gerät in den HOLD-Modus (Funktionskontrolle)	
Schaltspannung	0 2 V AC/DC inaktiv (invertierbar)	10 30 V AC/DC aktiv
Eingang OK 2 *)	galv. getrennt (Optokoppler)	
(Klemmen 30/33)	$Ui \le 30 \text{ V}$, potentialfrei, galvanische Trennung bis 60 V	
Funktion	START / STOPP KI-Recorder Umschaltung auf zweiten Parametersatz	
Schaltspannung	0 2 V AC/DC inaktiv (invertierbar)	10 30 V AC/DC aktiv
Stromausgang I1 *)	0/4 20 mA (22 mA), max. 10	V,
(Klemmen 51/52)	galvanische Trennung bis 60 (mit Ausg. I2 galvanisch verb	
Bürdenüberwachung	Fehlermeldung bei Bürdenüberschreitung	
Überbereich	22 mA bei Meldungen	
Betriebsmeßabweichung **)	< 0,2 % vom Stromwert +0,02 mA	
Stromgeber	0,00 22,00 mA	
Stromausgang I2 *)	0/4 20 mA (22 mA), max. 10	
(Klemmen 53/54)	galvanische Trennung bis 60 (mit Ausg. I1 galvanisch verb	
Bürdenüberwachung	Fehlermeldung bei Bürdenüberschreitung	
Überbereich	22 mA bei Meldungen	
Betriebsmeßabweichung **)	< 0,2 % vom Stromwert +0,02 mA	
Stromgeber	0,00 22,00 mA	

^{*)} parametrierbar

^{**)} gemäß DIN IEC 746 Teil 1, bei Nennbetriebsbedingungen

Schaltkontakte *)	4 Schaltkontakte K1 K4, potentialfrei	
(Klemmen 61/63/65/60/71/73)	galvanische Trennung bis 60 V K1, K2, K3 sind einseitig miteinander verbunden	
Belastbarkeit	DC: < 30 V / < 500 mA, < 10 W	
Verwendung	K1 - K3, parametrierbar als NAMUR-Wartungsbedarf/	
	HOLD, Grenzwerte, Parametersatz B aktiv, Spülkontakt,	
	USP-Ausgang, KI-Rec aktiv, Sensoface, Steuerung Alarm (Unical/Uniclean)	
	K4 fest zugeordnet als Alarmkontakt (NAMUR Ausfall)	
EMV	NAMUR NE 21 und	
	EN 61326-1	
	EN 61326-2-3	
Störaussendung	Klasse B	
Störfestigkeit	Industriebereich	
Blitzschutz	nach EN 61000-4-5, Installationsklasse 2	
Nennbetriebsbedingungen	Umgebungstemperatur -20 +50 °C	
	Relative Feuchte 10 95 % nicht kondensierend	
Transport- / Lagertemperatur	-20 +70 °C	
Gehäuse	Protos 3400X C: Stahl, beschichtet	
	Protos 3400X S: Edelstahl poliert, 1.4305	
Montage	Wandmontage	
	Mastbefestigung Calculate fall in land	
	SchalttafeleinbauAbdichtung zur Schalttafel	
Ahmossungan	-	
Abmessungen	s. Maßzeichnung	
Schutzart	IP 65	
Kabeldurchführungen	5 mal M20 x 1,5	
Gewicht	ca. 3,9 kg zzgl. ca. 160 g je Modul	

^{*)} parametrierbar

Technische Daten

Allgemeine Daten

Explosionsschutz siehe Heft "Zertifikate"

(nur Modul in Ex-Ausführung) (Lieferumfang Grundmodul oder www.knick.de)

EMV NAMUR NE 21 und

DIN EN 61326-1

DIN EN 61326-2-3

Störaussendung Klasse B

Störfestigkeit Industriebereich

nach EN 61000-4-5, Installationsklasse 2

Nennbetriebsbedingungen Umgebungstemperatur:

-20 ... +55 °C (Ex: max. +50 °C)

Relative Feuchte: 10 ... 95 % nicht kondensierend

Schraubklemmverbinder Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm²

Übersicht zur Parametrierung





Parametrierung

Aufruf aus dem Meßmodus: Taste **menu**: Menüauswahl. Parametrierung mit Pfeiltasten wählen, mit **enter** bestätigen.

Spezialistenebene

Zugriff auf sämtliche Einstellungen, auch die Festlegung der Paßzahlen. Freigeben und Sperren von Funktionen für den Zugriff aus der Betriebsebene heraus.

Betriebsebene

Zugriff auf alle in der Spezialistenebene freigegebenen Einstellungen. Gesperrte Einstellungen erscheinen grau und können nicht verändert werden.

Anzeigeebene

Nur Anzeige, keine Änderung möglich!

Systemsteuerung	
Speicherkarte (Option) Aufzeichnung Logbuch Aufzeichnung Recorder Dezimaltrenner Karte voll Formatieren	Menü erscheint nur, wenn eine SmartMedia-Card gesteckt ist. Hierbei muß es sich um eine <u>Speicherkarte</u> handeln, nicht um eine <u>Update</u> -Karte.
Konfiguration übertragen	Die komplette Konfiguration eines Gerätes kann auf eine Speicherkarte geschrieben werden. Das ermöglicht die Übertragung aller Geräteeinstellungen auf andere, identisch bestückte Geräte (Ausnahme: Optionen und Paßzahlen).
Parametersätze Laden Speichern	2 Parametersätze (A,B) stehen im Gerät zur Verfügung. Der jeweils aktive Parametersatz wird im Display angezeigt. Parametersätze enthalten alle Einstellungen außer: Sensortyp, Optionen, Einstellungen in der Systemsteuerung Bei Nutzung der SmartMedia-Card (Option) können bis zu 5 Parametersätze (1, 2, 3, 4, 5) verwendet werden.
Matrix Funktionssteuerung Eingang OK2 Softkey links Softkey rechts	Auswahl des Steuerelementes für folgende Funktionen: - Parametersatz umschalten - KI-Recorder (Start/Stop) - Favoritenmenü aufrufen (ausgewählte Diagnosefunktionen) - Unical (vollautomatische Sondensteuerung)
Uhrzeit/Datum	Wahl Anzeigeformat, Eingabe
Meßstellenbeschreibung	Kann im Diagnose-Menü abgerufen werden
Optionsfreigabe	Zur Freischaltung einer Option wird eine TAN benötigt
Software-Update	Software-Update von SmartMedia-Card / Typ Update-Karte
Logbuch	Auswahl zu protokollierender Ereignisse
Puffertabelle	Vorgabe eigener Puffersatz zur automatischen Kalibrierung
Liefereinstellung	Rücksetzen der Parametrierung auf die Liefereinstellung
Paßzahl-Eingabe	Ändern der Paßzahlen

Menü Parametrierung



Displayeinstellungen: Modul FRONT

Sprache

Meßwertanzeige

- Hauptanzeige
- Anzeigeformat
- Blickwinkel
- Angaben zur Meßwertdarstellung auf dem Display:
- Auswahl der Anzeige von ein oder zwei Hauptmeßwerten
- Kommastellen

Meßwertrecorder

- Zeithasis
- Zeitlupe
- · Min/Max-Anzeige

KI-Recorder

Option. 2-kanalig, Auswahl von Meßgröße, Anfang und Ende

Option. Siehe detailierte Anleitung "Optionen"

Signalaus- und -eingänge, Kontakte: Modul BASE

Ausgangsstrom I1, I2


- Meßgröße
- Kennlinie
- Ausgang (0/4 20 mA)
- Ausgangsfilter
- · Verhalten bei Meldungen
 - HOLD
 - --- aktueller Meßwert
 - --- letzter Meßwert
 - --- fix 22 mA
 - 22 mA-Meldung

2 Stromausgänge, separat einstellbar

Verhalten bei Meldungen

Ausgangsstrom

Liefereinstellung:



Kontakt K4

- Kontakttyp
- Einschaltverzögerung Ausschaltverzögerung

NAMUR Ausfall

Kontakte K3, K2, K1

- Verwendung
- Wartungsbedarf
- HOLD (Funktionskontrolle)
- Grenzwert (einstellbar)
- Spülkontakt (einstellbar)
- Parametersatz B aktiv
- USP-Ausgang
- KI Recorder aktiv
- Sensoface
- Steuerung Alarm (Alarmausgang Unical/Uniclean)
- · Kontakttyp / Ein-/Ausschaltverzögerung

Eingänge OK1, OK2

- OK1 Verwendung
 - Signalpegel

Optokoppler-Signaleingänge

- Aus, HOLD (Funktionskontrolle)
- aktiver Pegel umschaltbar von 10 30 V bzw. < 2 V

K3: Wartungsbedarf, K2: HOLD, K1: Grenzwert

- Meßgröße, Grenzwert, Hysterese, Wirkrichtung, ...

- Spülintervall, Vorlaufzeiten, Spülzeit, Logbucheintrag, ...

OK2 siehe Systemsteuerung, Matrix Funktionssteuerung

Glossar

Alarmgrenze

Für alle Meßgrößen kann je eine untere und eine obere Warnungs- und eine Ausfallgrenze parametriert werden (NAMUR-Zustände: Wartungsbedarf, Ausfall). Der Alarm kann für jede Meßgröße einzeln aktiviert werden. Bei Überschreiten einer Alarmgrenze erscheint eine Fehlermeldung und der entsprechende NAMUR-Kontakt wird aktiv.

Anzeigeebene

Menüebene in der Parametrierung. Anzeige der gesamten Parametrierung des Gerätes, aber keine Änderungsmöglichkeit.

Ausfall

Alarmmeldung und NAMUR-Kontakt. Bedeutet, daß die Meßeinrichtung nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet oder, daß Prozeßparameter einen kritischen Wert erreicht haben. Ausfall ist nicht aktiv bei "Funktionskontrolle".

Betriebsebene

Menüebene in der Parametrierung. Nur Parametrierung derjenigen Einstellungen des Gerätes möglich, die in der Spezialistenebene freigegeben wurden.

Betriebs-Paßzahl

Schützt den Zugang zur Betriebsebene. Kann in der Spezialistenebene parametriert oder abgeschaltet werden.

Bezugstemperatur

Bei eingeschalteter Temperaturkompensation wird der Meßwert mit dem Temperaturkoeffizienten auf den Wert bei der Bezugstemperatur (üblicherweise 20 oder 25 °C) umgerechnet.

Diagnosemenü

Anzeige aller relevanten Informationen über den Gerätestatus.

Glossar

Dosierzeitalarm

Überwacht die Zeit, während der die Reglerstellgröße auf 100 % steht.

Funktionskontrolle

NAMUR-Kontakt. Immer aktiv, wenn das Gerät nicht den parametrierten Meßwert liefert.

GLP/GMP

Good Laboratory Practice / Good Manufacturing Practice: Regeln zur Durchführung und Dokumentation von Messungen.

Grenzwertkontakte

Werden von einer beliebig parametrierbaren Meßgröße gesteuert. Je nach parametrierter Wirkrichtung aktiv bei Über- oder Unterschreiten des Grenzwertes.

Hauptanzeige

Große Meßwertanzeige im Meßmodus. Die angezeigte Meßgröße kann parametriert werden.

Intervallzeit

Zeit vom Beginn eines Spülzyklus bis zum Beginn des nächsten Spülzyklus, parametrierbar.

Is other menschnitt punkt spannung

Der Isothermenschnittpunkt ist der Schnittpunkt zweier Kalibriergeraden bei zwei verschiedenen Temperaturen. Die Spannungsdifferenz zwischen dem Meßkettennullpunkt und diesem Schnittpunkt ist die Isothermenschnittpunktspannung " U_{is} ".

Kalibrier-/Justier-Paßzahl

Schützt den Zugang zur Kalibrierung. Kann in der Spezialistenebene parametriert oder abgeschaltet werden.

Glossar

Logbuch

Das Logbuch zeigt die letzten 50 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit, z. B. Kalibrierungen, Warnungs- und Ausfallmeldungen, Hilfsenergieausfall usw. Damit ist eine Qualitätsmanagement-Dokumentation gemäß DIN ISO 9000 ff. möglich.

Längere Aufzeichnungen mittels Zusatzfunktion "Erweitertes Logbuch".

Meldungsliste

Die aktuelle Meldungsliste zeigt die Zahl der gerade aktiven Meldungen und die einzelnen Warnungs-oder Ausfall-Meldungen im Klartext.

Menüstruktur

Protos besitzt eine sehr übersichtliche Bedienstruktur. Über die Taste menu wird die Menüauswahl aufgerufen. Vier Grundfunktionen können gewählt werden: Kalibrierung, Wartung, Parametrierung und Diagnose. Die Auswahl einer dieser Funktionen ermöglicht den Zugriff auf einzelne Modulblöcke (Systemsteuerung, Modul FRONT (Anzeigefunktionen), Modul BASE (Signalausgänge) und alle im Gerät gesteckten Meß- und Kommunikationsmodule.

Meßmodus

Wenn keine Menüfunktion aktiviert ist, befindet sich das Gerät im Meßmodus. Das Gerät liefert den parametrierten Meßwert. Die Taste **meas** führt immer zurück in den Meßmodus.

Meßstellen-Nummer

Kann zur Identifikation des Gerätes parametriert und im Diagnosemenü angezeigt werden.

Nachspülzeit

Parametrierbare Zeit, für die der Kontakt "Spülung" am Ende des Spülzyklus geschlossen ist.

Glossar

NAMUR

Normenarbeitsgemeinschaft für Meß- und Regeltechnik in der chemischen Industrie

NAMUR-Kontakte

"HOLD (Funktionskontrolle)", Wartungsbedarf" und "Ausfall". Dienen zur Statusmeldung über Meßgröße und Meßgerät.

Nebenanzeigen

Zwei kleine Anzeigen, die im Meßmodus unten links und rechts im Display erscheinen. Die angezeigten Meßgrößen können mit den darunter liegenden Softkeys ausgewählt werden.

Nullpunkt

Der Nullpunkt ist der von einer Meßkette bei 25 °C und pH = 7,00 gelieferte Spannungswert. Eine ideale pH-Meßkette liefert hierbei 0 mV. In der Praxis weicht der reale Nullpunkt geringfügig davon ab.

Parametriermenü

Das Parametriermenü verfügt über 3 Zugriffsebenen: Anzeige-, Betriebs- und Spezialistenebene.

Paßzahlverriegelung

Die Paßzahlverriegelung schützt den Zugang zur Kalibrierung, Wartung, Betriebs- und Spezialistenebene.

Die Paßzahlen können in der Spezialistenebene parametriert oder abgeschaltet werden.

Reinigungszeit

Parametrierbare Zeit, für die der Reinigungskontakt während eines Spülzyklus geschlossen ist.

Glossar

Regelgröße

Parametrierbare Meßgröße, die den Regler steuert.

Sensorkennzahl

Kennzahl, in der die internen Geräteeinstellungen induktiver Sensoren verschlüsselt sind.

Steilheit

Die Steilheit einer Meßkette ist die Spannungsänderung pro pH-Einheit. Bei einer idealen Meßkette sind das -59,2 mV/pH (25 °C).

Wartungsmenü

Im Wartungsmenü sind alle Funktionen zur Wartung der Sensoren und der Signalausgänge zusammengefaßt.

Wartungs-Paßzahl

Schützt den Zugang zur Wartung. Kann in der Spezialistenebene parametriert oder abgeschaltet werden.

Zellfaktor

Mechanische Kenngröße induktiver Leitfähigkeitssensoren.

2-Kanal-Meßwertrecorder	89
A	
Abgleich der Stromausgänge	87
Aktiven Parametersatz über Schaltkontakt signalisieren	73
Aktuelle Meldungsliste	96
Anschluß der Hilfsenergie	24
Audit Trail Log	12
Ausfall	66
Ausgangsfilter	64
В	
Backup der Geräteeinstellung	77
Bediensicherheit	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Blickwinkel	
C	
Calculation Block parametrieren	59
Calculation Blocks	
D	
Diagnosefunktionen	89
Diagnose-Meldungen als Favorit setzen	
Dichtung	
Display-Test	
Dokumentieren der Einstellungen	
Downloadbereich	
E	
Ein-/Ausgangsstatus	93
Eingänge OK1,OK2	
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
Electronic Signature	
EMV	
Entsorgung	
Erweitertes Logbuch	
EU-Konformitätserklärung	
	,

Ex-Anschaltung	28
Ex-Bausteine	29
Excel-Datei zur Konfigurierung	43
F	
Fachbegriffe	130
Favoriten	94
Favoriten-Menü	42
FDA 21 CFR Part 11	12
Firmware laden	85
Firmware sichern	84
Funktionssteuerung	41, 51
G	
Garantie	3
Gerätebeschreibung	93
Geräteeinstellung speichern/laden	77
Gerätesoftware	16
Glossar	130
Grafikdisplay	20
Grenzwert, Symbole in der Meßwertanzeige	71
Н	
Hard- und Softwareversion	16
Hilfsenergie	24
HOLD	66
Hysterese	71
I	
Inbetriebnahme	11
J	
Justierung Ausgangsstrom	87
K	
Kabelverschraubungen	20
Kennlinie linear	
Klemmenraum	
Klemmenschilder	

Kiemmenschlider der "Verdeckten" Module	22
Konfiguration übertragen	
Konfiguration unter "ProgaLog 3000" erstellen	48
Konfigurierung: Excel-Datei	43
Konfigurierung mit ProgaLog 3000	45
Konformitätserklärung	141, 142
Kontakte	61
Kontakttyp	71
Kurzbeschreibung	20
L	
LED	20
Liefereinstellung	53
Lieferprogramm	13
Lieferumfang	9
logarithmische Ausgangskennlinie	63
Logbuch	53
Logbuch, Diagnose	91
M	
Maßzeichnungen	30
Mastmontage	31
Matrix Funktionssteuerung	51
Meldung bei Überschreitung des Strombereiches	65
Meldungen, Verhalten der Stromausgänge	65
Meldungsliste	96, 97
Menüauswahl	35
Menüstruktur	21, 34
Meßstellenbeschreibung	91
Meßstellen-Nummer	52
Meßwertanzeige	54
Meßwertanzeige einstellen	39
Modul BASE	23
Modul BASE 3400-029 (Nicht-Ex)	
Modul BASE 3400X-025/VPW (Ex)	
Modul BASE 3400X-026/24V (Ex)	27

Modulbestückung	23
Moduldiagnose	93
Modul FRONT	22
Modulkennung	36
Modulkonzept	19
N	
NAMUR-Signale, Schaltkontakte	66
NAMUR-Signale: Stromausgänge	
Nebenanzeigen	
0	
OK1/OK2 Schaltpegel	72
OK1 Verwendung	
OK2, Umschalten Parametersätze (A, B)	73
OK-Eingänge	61
Optionsfreigabe	52
P	
Parametersatz auf SmartMedia-Card speichern	81
Parametersätze	60
Parametersätze A, B umschalten	60
Parametersatz über OK2 umschalten	73
Parametersatz von SmartMedia-Card laden	82
Parametrierung	44
Parametrierung: Bedienebenen	49
Parametrierung dokumentieren	43, 44
Parametrierung: Funktionen sperren	50
Parametrierung: Übersicht	129
Paßzahl-Eingabe	52
pH-Wert Berechnung aus Doppel-Leitfähigkeitsmessung	58
Piktogramme	36
ProgaLog-Software	45

R	
Relaiskontakte, Parametrierung	68
Relaiskontakte, Schutzbeschaltung	
Relaiskontakte, Sensoface-Hinweise	69
Rücksendung im Garantiefall	3
S	
Schaltausgang, Grenzwert	71
Schaltkontakte, Parametrierung	
Schaltkontakte, Schutzbeschaltung	
Schalttafel-Montagesatz ZU 0545	
Schraubklemmverbinder	
Schutzbeschaltung der Schaltkontakte	67
Sensocheck, Sensoface	
Sensoface-Hinweise für Schaltkontakte	69
Sensor-Netzdiagramm	89
Seriennummer	16
ServiceScope	89
Sicherheitshinweise	10
Sicherung der Geräteeinstellung	77
Slot für SmartMedia-Card	22
SmartMedia-Card einsetzen	74
SmartMedia-Card entnehmen	80
SmartMedia-Card, Parametersatz speichern/laden	81
SmartMedia-Card-Slot	
SmartMedia-Card, Typen	75
Softkey-Funktion	41
Softkeys	
Software ProgaLog 3000	
Software-Update	83
Speicherkarte entnehmen	80
Sprache	54
Spülkontakt	
Stromausgänge	61

Stromausgänge, Abgleich	87
Stromausgänge: Kennlinienverlauf	62
Stromgeber	86
SW 3400-102, ladbare Parametersätze	81
SW 3400-106, Software-Update	83
Systemübersicht	17
Т	
Tastatur-Test	93
Technische Daten	119
Text und Zahlen eingeben	38
U	
Übersicht zur Parametrierung	128
Uhrzeit/Datum	
Update-Karte formatieren	79
V	
Verhalten bei Meldungen	65
Verwendung Schaltkontakte	
W	
Wandmontage	31
Warenzeichen	
Wartung	86
Wartungsbedarf	66
Wechsel des Frontmoduls	22
Wetterdach ZU 0548	32
Z	
ZU 0544 Mastmontagesatz	31
ZU 0545 Schalttafel-Montagesatz	33
ZU 0546 Wandmontagesatz	31
ZU 0548 Wetterdach	32
Zubehör	
Zuordnung von Meßwerten: Anfang (4 mA) und Ende (20 mA)	
Zusatzfunktionen	15

EU-Konformitätserklärung

Modulares Analysenmeßsystem Protos 3400

Knick Elektronische Messgeräte EU-Konformitätserklärung GmbH & Co. KG **EU Declaration of Conformity** Beuckestr. 22 14163 Berlin Déclaration UE de Conformité Deutschland Dokument-Nr. / Document No. / EU140211B wahrung / Keeping / Garde en dépôt Jürgen Cammin (KB) No. document Wir, die / We, / Nous, Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt / diese Produkte, declare under our sole responsibility that the product / products, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit / les produits, Produktbezeichnung / Mess-System Protos® 3400 Product identification / Protos® 3400 C A) B) 1) Protos® 3400 S A) B) 1) Désignation du produit A) B) 3), 3400-035 A) B) 4) Module PH 3400-033 Module COND 3400-041 A) B) 1) Module CONDI 3400-051 3400-067 A) B) 6) Module OXY Module OUT A) B) C) 3 Module COMPA 3400-081 Module COMFF 3400-085 A) B) 5) A) B) 3) 3400-110 Module PHU A) B) 2) 3400-121 A) B) 2) 3400-141-2 A) B) 7) Module PID Module FIU A) B) 7) Module MS 3400-160 3400-170 A) B) 8) auf welche(s) sich diese Erklärung bezieht, mit allen wesentlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien des Rates übereinstimmen: to which this declaration relates is are in conformity with all essential requirements of the Council Directives relating to: auquel/auxquels se réfère cette déclaration est/sont conforme(s) aux exigences essentielles de la Directives du Conseil relatives à: *) EMV-Richtlinie / EMC directive / 2004/108/EG Directive CEM A) EN 61326-1: Normen / Standards / Normes 2006 B) EN 61326-2-3: 2006 ^{C)} EN 61326-2-5: 2006 1) 2002 Niederspannungs-Richtlinie / 2006/95/EG Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung / Year in which the CE marking was affixed / 2) 2003 Low-voltage directive / L'année d'apposition du marquage CE Directive basse tension ³⁾ 2004 4) 2005 EN 61010-1: Harmonisierte Normen / 5) 2006 Harmonised Standards / 6) 2007 Normes harmonisées 7) 2010 1) Die Schenheitstinweise der mitgeliefenen Produktdokumentation sind zu beachten. Bei einer mit dem Hersteller nicht abgestimmten Änderung des Gerätes undloder bei Nichtbeachtung der Slichenheitstinweise verliert dese Enfalknap fine Solitigkeit. //
The safety instructions contained in the documentation accompanying the product have to be observed. If the apparatus is modified without having obtained manufacturer's prior consent and/or the safety instructions are not followed, this declaration becomes vote. Il est impératif de respecter les instructions de sécurité dans la documentation fournie avec le produit. En cas de modification de l'appareil sans l'accord du fabricant et/ou en cas de non-respect des instructions de sécurité, cette déclaration perd sa vigueur. Ausstellungsort, -datum / Berlin, 11.02.2014 Place and date of issue / Lieu et date d'émission Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG Wolfgang Feucht Geschäfteführer Managing Director

EU-Konformitätserklärung

Modulares Analysenmeßsystem Protos 3400X

Knick Elektronische Messgeräte EU-Konformitätserklärung GmbH & Co. KG **EU Declaration of Conformity** Beuckestr, 22 14163 Berlin Déclaration UE de Conformité Deutschland Dokument-Nr. / Document No. / EU140106B ahrung / Keeping / Garde en dépôt Jürgen Cammin (KB) No. document Wir, die / We, / Nous, Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt / diese Produkte, declare under our sole responsibility that the product / products, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit / les produits, Produktbezeichnung / Mess-System Protos® 3400 X Protos® 3400 X S/VPW ^{A) B) 1)}, Protos® 3400 X S/24V ^{A) B) 1)} Protos® 3400 X C/VPW ^{A) B) 1)}, Protos® 3400 X C/24V ^{A) B) 1)} Product identification Désignation du produit 3400X-033 A) B) 1), 3400X-035 A) B) 2) Module PH Module COND 3400X-041 A) B) 1) Module CONDI 3400X-051 A) B) 4) Module OXY 3400X-067 Module OUT 3400X-071 A) B) C) 1) Module COMPA 3400X-081 Module COMFF A) B) 3) 3400X-085 A) B) 1 Module PHU 3400X-110 A) B) 1 Module PID 3400X-121 3400X-121 3400X-140-2 A) B) 5] Module FIU 3400X-160 Module MS auf welche(s) sich diese Erklärung bezieht, mit allen wesentlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien des Rates übereinstimmen: to which this declaration relates is/are in conformity with all essential requirements of the Council Directives relating to: auquel/auxquels se réfère cette déclaration est/sont conforme(s) aux exigences essentielles de la Directives du Conseil relatives à: *) ATEX Richtlinie / ATEX directive / Directive ATEX EG-Baumusterprüfbescheinigung / EC Type Examination Certificate / Attestation d'examen CE de type DEKRA Certification B.V. . Harmonisierte Normen EN 60079-0: 2009 6812 AR Arnhem Niederlande; ExNB-No. 0344 Harmonised Standards / Normes harmonisées EN 60079-7: 2007 KEMA 03ATEX2530 EN 60079-11: 2012 Kennzeichnung / Designation / Marquage EN 60079-15: 2010 FN 60079-18: 2009 EN 60079-26: 2007 EN 60079-31: 2008 EMV-Richtlinie / EMC directive / 2004/108/EG A) EN 61326-1: Normen / Standards / Normes 2006 EN 61326-2-3: 2006 c) EN 61326-2-5: 2006 Niederspannungs-Richtlinie / 2006/95/FG 2004 Low-voltage directive / 2006 Directive basse tension 2007 Harmonisierte Normen / 2009 EN 61010-1: Harmonised Standards / Normes harmonisées Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten. Bei einer mit dem Hersteller nicht abgestimmten Änderung des Gerätes undioder bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verliert diese Erklätung ihre Gültigkeit. / nige ihr gerückt have to be observed. If the apparatus is modified without having obtained manufacturer's prior consent in the safety instructions condatived in his commentation sociation der in Section instruction of the safety instruction sociation der in Section instruction of the safety instruction sociation der instructions der safety in the safety instruction of the safety instructions der safety in the safety instruction of the safety instructions desealed in safety in safety in the safety in the safety instruction of section. Section de disduration per oxi vigueur. Ausstellungsort, -datum / Place and date of issue / Berlin, 06.01.2014 Lieu et date d'émission Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG Wolfgang Feucht Geschäftsführer Managing Director

Menü-Struktur Grundgerät

Protos 3400(X): Modul FRONT, Modul BASE



Parametrierung Modul FRON I	54
Sprache	54
Parametrierung Modul BASE	
Stromausgänge	61
Stromausgänge: Verhalten bei Meldungen	65
Schaltkontakte	68
Spülkontakt	70
Grenzwert	71
Dokumentieren	43
Funktionen sperren	50



Wartung	86
Speicherkarte öffnen/schließen	86
Modul BASE: Stromgeber	86
Stromausgänge justieren	



Diagnosefunktionen	89
Meßstellenbeschreibung	91
Logbuch	91
Gerätebeschreibung	93
Modul FRONT	93
Modul BASE	93
Diagnose-Meldungen als Favorit setzen	94
Aktuelle Meldungsliste	96

Parametrierung der Systemsteuerung



Matrix Funktionssteuerung (Softkey-Verwendung)	51
Uhrzeit/Datum	51
Optionsfreigabe (Zusatzfunktionen freischalten)	52
Meßstellen-Nummer	52
Paßzahl-Eingabe	52
Liefereinstellung	53
Logbuch	53
Calculation-Block	55
Parametersätze A, B	60
Parametersätze auf Speicherkarte (SW 3400-102)	81

SmartMedia-Card Funktionen



